

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ PROGRAMABILĂ MECANICĂ PENTRU EXTERIOR

Cod: *TIMER-05-W*



Vă mulțumim că ați ales un produs WELL! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.

SPECIFICAȚII:

- ◆ Funcționare 24 de ore
- ◆ Program ON/OFF 48 de ore
- ◆ Interval de reglare 15 minute
- ◆ Alimentare: 220-240V, 50Hz, Max 3500W, 16A

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea și tensiunea nominală corespund (230 V).
- Priza trebuie să dispună de pământare.
- Deconectați aparatul înainte de curățare. Folosiți numai cârpe uscate sau ușor umede. Evitați folosirea abuzivă a detergentelor.
- Priza programabilă dispune de siguranță „child protection”. Totuși nu lăsați copii lângă sau în vecinătatea aparatului.
- Dacă priza nu este folosită pentru o perioadă îndelungată, vă rugăm s-o deconectați de la rețea.
- În cazul defectării prizei sau a aparatului conectat la aceasta, se întrerupe alimentarea.
- Atenție: priza se decuplează unipolar, pentru deconectare de la rețea scoateți priza programabilă din priză.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către specialiști!

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A PRIZEI PROGRAMABILE

1. Rotiți inelul de programare până la triunghiul negru (în sensul acelor de ceasornic) pentru a seta timpul dorit.
2. Pentru a fixa timpul ales, apăsați piniile corespunzătoare de pe inelul de sus (intervalul minim de reglare este 15 min).
3. Conectați priza programabilă la rețea și aparatul la priza programabilă.
4. Atenție: priza se oprește în cazul întreruperii curentului; iar cronometrul se dereglează.

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN

Tel: 0264-438401

office@vitacom.ro

www.vitacom.ro