



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Alarma impotriva rozatoarelor – Model: **MiniRepeller**

Informatii generale

Dispozitiv pentru alungat rozatoare – soareci si sobolani cu ultrasunete si unde electromagnetice, cu o suprafata de actiune de 50m². Ultrasunetele si undele electromagnetice emise sunt inofensive pentru om, electrocasnice, animale de companie (altele decat rozatoare), inasa deosebit de deranjante pentru rozatoare. Astfel obtinandu-se gonirea lor din incaperile in care este instalat aparatul. Eficienta maxima a aparatului se constata dupa 10-15 zile de functionare continua, dupa care se lasa sa functioneze preventiv. Nu polueaza mediul, punerea in functiune nu necesita calificare, utilizarea in timp este nelimitata, nu necesita intretinere, consum minim de energie. Se poate utiliza si chiar se recomanda acolo unde nu se pot folosi otravuri sau in combinatie cu metodele clasice.

Instalarea si functionarea

Este necesar a se respecta regulile generale pentru aparatele electrice. Difuzorul trebuie pozitionat cu asigurarea unui spatiu liber pentru emitere. Functionarea aparatului este semnalizata de clipirea intermitenta a ledurilor rosu/verde de pe partea frontala a alarmei cu ultrasunete. Ultrasunetelor se reflecta de ziduri si efectul maxim este obtinut in camera in care este montat aparatul, pentru a obtine si efect in camera vecina se vor lasa usile deschise sau se va monta cate un aparat in fiecare incapere pentru efect maxim.

Date tehnice

Alimentare: 220 V

Frecventa: 25 000 Hz

Unghiul de propagare: 90°

Puterea sonora: > 110 dB

Suprafata de emitere: 50 m²

Dimensiuni: 80 x 75 x 138mm

Greutate: 165 gr.