

1. Indicator luminos

Indicator luminos 1-rosu , indicator bluetooth, functia bluetooth este activata

Indicator luminos 2-albastru ,functia de veghe este activa,

Indicator luminos 3-albastru, functia de incarcare este activata, este iluminat atunci cand dispozitivul se incarca, se stinge imediat ce acesta s-a incarc;

Indicator luminos 4-rosu ,indicator de control al sunetului

Funcția on/off

Mentineti butonul ON apasat ,indicatorul luminos 1 este activ, dispozitivul este pornit. Atingeti difuzorul dupa pornire si lampa se aprinde.

Iluminare

Lampa are trei nivele de luminozitate : joasa, medie, inalta. Prin atingeri succesive poate fii schimbat nivelul de luminozitate. Daca lampa este pe luminozitate inalta prin atingerea difuzorului acesta se opreste.

Schimbarea luminii:

- **Lumina monocromatica** – apasati butonul Modul lumina, prin atingerea difuzorului se selecteaza luminozitatea dorita (joasa, medie, inalta) sau functionarea acesteia in ritmul muzicii.
- **Lumina RGB** – apasati din nou butonul Modul lumina se aprinde in modul RGB, prin atingerea difuzorului se selecteaza rosu-galben-verde-albastru-mov-alb sau functionarea acesteia in ritmul muzicii.

Funcția bluetooth

1. Conectare bluetooth – se apasa butonul ON/OFF, apoi butonul BT (bluetooth), urmeaza avertizarea sonora care anunta ca dispozitivul poate fii conectat.
2. Conectare telefon –
 - pasul 1- se seteaza in telefon modul bluetooth si se cauta dispozitivul;
 - pasul 2 - cand telefonul identifica dispozitivul Wi-cool , apasati pentru a putea face conexiunea;
 - pasul 3 - introduceti „0000”daca telefonul solicita acest cod pt conectare;
 - pasul 4 – cele doua echipamente s-au conectat cu succes, urmeaza avertizarea sonora .
3. Inchidere bluetooth – cand butonul BT este activat se apasa din nou si functia bluetooth se opreste.



FIG 1 (SUS)-difuzor

3. Apasare scurta pt redarea ultimei melodii; apasare lunga reducerea volumului

4. Buton bluetooth

5. apasare scurta pt pauza/play

6. Apasare scurta pt redarea ultimei melodii; apasare lunga reducerea volumului

7. Buton Power

