

## Set 3 prize+telecomanda 48117

### Instructiuni:

Tastele A pana la E vor fi folosite pentru comutarea prizelor cu receptor.

Apasarea in partea stanga a tastei A – pornirea prizei A

Apasarea in partea dreapta a tastei A – oprirea prizei A

Acelasi lucru este valabil pentru tasta B-prizaB, etc

Prizele cu receptor vor fi introduse in prizele de alimentare dorite. Se vor conecta consumatorii electrici care doresc a fi comutati. Dupa conectarea la prizele cu receptor, dispozitivele electrice vor fi pornite. Doar astfel va fi posibila functia de comutare prin receptor a acestor consumatori electrici.

Toate prizele cu receptor sunt inca din fabricatie astfel programate, adica priza A va fi conectata prin intermediul tastei A, priza B prin tasta B, samd.

Programarea poate fi schimbata ( este recomandata schimbarea programarii de catre personal specializat)

1. Se vor deschide capacul din spatele telecomenzii (unde sunt introduse bateriile) (img 2) si capacul din spatele prizei cu receptor(imag. 3).
2. In spatiul pt baterii veti observa 5 cifre (1 pana la 5) fiecare cu cate un intrerupator tip clip( imag. 4). In cazul prizelor veti observa 10 cifre (de la 1 pana la 10) (imag.5).
3. Cifrele de la 1 la 5 determina in cazul fiecarui aparat un cod de sistem. Setarea acestor intrerupatoare-clip trebuie sa fie atat la telecomanda cat si la priza, identica. Comutati cel putin 2 intrerupatoare (aleator) corespunzatoare cifrelor 1 pana la 5 pe “ON”.
4. Comutarea intrerupatoarelor clip cu cifrele 6 pana la 10 ale prizelor cu emitor definesc atribuirea tastelor telecomenzii.  
Daca intrerupatorul nr.6 este pe “ON”, atunci acest receptor va fi comutat cu ajutorul tastei A a telecomenzii.  
Daca intrerupatorul nr.7 este pe “ON”, atunci acest receptor va fi comutat cu ajutorul tastei B a telecomenzii.  
Daca intrerupatorul nr.8 este pe “ON”, atunci acest receptor va fi comutat cu ajutorul tastei C a telecomenzii.  
Daca intrerupatorul nr.9 este pe “ON”, atunci acest receptor va fi comutat cu ajutorul tastei D a telecomenzii.  
Daca intrerupatorul nr.10 este pe “ON”, atunci acest receptor va fi comutat cu ajutorul tastei E a telecomenzii.