

48110 - Set 3 prize cu telecomanda, Unitec

Mod utilizare:

Urmatoarele aparate nu pot fi atasate in prizele cu telecomanda:

- Monitoare, Televizoare
- Aparate ale caror valori nu pot fi transmise comutatorului
- Aparate cu motoare prin condensare de ex: frigider
- Fierul de calcat si alte aparate care nu au siguranta de supraincalzire
- Prizele nu se utilizeaza in spatii umede (baie, pivnita, etc...)
- Priza cu telecomanda se va introduce doar la prize cu protectie (impamantare), (230V-/50Hz)
- Prizele nu se vor monta una in alta.
- Lungimea undelor telecomenzii poate varia atat in functie de conditiile structurale (grosimea zidurilor) cat si din motive de interferenta electrica/electromagnetica (aparate WIFI, telefoane mobile, cabluri electrice, monitoare, televizoare, etc...)

SETAREA PRIZELOR:

- Introduceti bateria in telecomanda
- Telecomanda poate fi programata in asa fel incat fiecare tasta (A,B,C) se poate subordona unui emitator pe care il puteti porni, opri, sau tasta D pentru a porni sau opri toate emitatoarele.

Setarea emitatoarelor se va face **PE RAND, NU TOATE DEODATA** (exceptie tasta D).

1. Introduceti unul din emitatoare intr-o priza cu protectie .
2. Se va aprinde LED'ul de culoare rosie intermitenta timp de aprox. 30 sec.
3. Se va apasa scurt tasat dorita (ex. A) din partea STANGA/ON a telecomenzii. Se va auzi un "CLICK" iar LED-ul ramane aprins.
4. Apasati tasta din DREAPTA/OFF, (ex. A) pentru a stinge dispozitivul.
5. Acum priza este programata conform tastei alese (ex.A) pe telecomanda.
6. Repetati operatiile si cu celelalte doua emitatoare. (B,C)

SETAREA TASTEI D

- Tasta D este pentru setarea comuna a celor trei emitatoare.
 - Pentru a seta toate emitatoarele sa porneasca in acelasi timp se vor efectua urmatoarele:
1. In cazul in care aveti deja emitatoarele introduse in prize acesetea trebuie scoase timp de 5 sec. si introduse din nou.
 2. Se vor aprinde LED'urile de culoare rosie intermitenta timp de aprox. 30 sec.

3. Se va apasa scurt tasta D din partea STANGA/ON a telecomenzii. Se va auzi un "CLICK" iar LED-urile raman aprinse.
4. Apasati tasta din DREAPTA/OFF, D pentru a stinge dispozitivele.
5. Acum prizele sunt programate conform tastei D pe telecomanda.

In acest moment prizele sunt setate atat individual (A, B, C) cat si comun (D).

RESETAREA PRIZELOR

Daca doriti sa reprogramati in alt mod emitatoarele sau le-ati programat gresit puteti reseta emitatoarele dupa cum urmeaza:

1. In cazul in care aveti deja emitatoarele introduse in prize acestea trebuie scoase timp de 5 sec. si introduse din nou.
2. Se vor aprinde LED'urile de culoare rosie intermitenta timp de aprox. 30 sec.
3. Apasati tasta din partea DREAPTA/OFF, (cea care corespunde setarii deja alese, ex. A, D) LED-ul se aprinde intermitent (rapid, ca. 2 sec). In acest moment setarile au fost STERSE iar pentru a le seta din nou urmati pasii de la la "SETAREA PRIZELOR"

ATENTIE !!!

- In cazul in care a fost intrerupt curentul sau ati scos din priza emitatorul, este important ca timp de aprox. 30 sec (cat timp LED-ul este aprins intermitent) sa nu efectuati nici o comanda pe telecomanda, astfel riscati sa dereglati setarile alese mai sus. Dupa ce LED-ul se stinge, puteti folosi telecomanda conform setarilor alese.
- Nu introduceti in emitatoare aparate a carei putere depaseste **1000W**.
- Asigurati-va ca aparatele introduse in emitatoare sunt pornite (daca este cazul)
- Din cauza undelor electromagnetice s-ar putea ca telecomanda sa nu functioneze de aceea este recomandat resetarea acesteia prin scoaterea bateriilor si reintroducerea lor.
- Pentru a evita anumite disfunctionalitati, este indicat ca emitatoarele sa fie amplasate la o distanta de 1 metru intre ele.

DATE TEHNICE:

Tensiune:	230V-/ 50 Hz
Putere Max.	1000 W, 4.35 A
Frecventa:	433,92 MHz,
Raza de actiune:	ca. 40 m
Telecomanda:	1 baterie 3 V, CR 2032 ,
Temperatura:	0C pana la 35C
Protectie:	IP 20 (nu contine protectie impotriva umezelii)