# DVR / NVR PNI House H804

# 8 canale IP full HD 1080P sau 4 canale analogice

- MANUAL DE UTILIZARE -





## **ATENTIONARI IMPORTANTE**

Nu puneti obiecte grele pe DVR

Feriti DVR-ul de umiditate, praf si fum.

Va rugam sa curatati dispozitivul in mod regulat. Inainte de curatare inchideti si scoateti din priza dispozitivul.

Nu dezasamblati si nu incercati sa reparati Dvs. dispozitivul!

Folositi dispozitivul intr-un ambient cu temperatura cuprinsa intre 0°C si 40°C. Evitati expunerea directa la soare. Mentineti dispozitivul ferit de sursele de caldura.

Evitati lovirea sau trantirea dispozitivului.

Verificati ca dispozitivul sa fie pozitionat pe o suprafata stabila.

Instalati dispozitivul intr-un spatiu ventilat. Mentineti orificiile dispozitivului curate.

## PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest DVR a fost creat pentru securizarea spatiilor publice sau private. Acesta integreaza un sistem de operare bazat pe Linux ceea ce il face mult mai stabil. Dispozitivul introduce standardul de compresie video H.264 si standardul de compresie audio G.711A – standarde ce asigura calitate sporita a imaginii, putine erori de codificare si vizualizare cadru cu cadru. Dispozitivul este compatibil cu standardul de retea TCP/IP care permite o comunicare rapida in retea. Acest DVR poate fi folosit individual sau ca parte dintr-o retea de supraveghere.

## **FUNCTII PRINCIPALE**

#### Supraveghere in timp real

Supraveghere prin intermediul monitorului: interfata analogica de iesire, VGA sau HDMI

#### Stocare

HDD-ul functioneaza doar pe durata inregistrarii ceea ce reduce consumul de energie si extinde timpul de viata

Nota: HDD-ul nu este inclus in pachet

## Compresie

Compresie in timp real pe dispozitivul de stocare, ceea ce permite o calitate audio si video stabila

#### Copie de siguranta

Prin interfata USB: pe echipamente de stocare cu USB

#### Redare

Inregistrare video in timp real Mod de redare multipla: 1 sau 4 canale pe ecran Zoom pe anumite zone din imagine

#### Interfata de comunicare

Interfata internet standard

## **Operare inteligenta**

Control dispozitiv din mouse Copiere rapida a setarilor de pe un canal pe altul

## CONTINUT PACHET SI CONEXIUNI CABLURI

## Deschiderea pachetului

Cand primiti dispozitivul mai intai verificati daca sunt semne vizibile de deteriorare a pachetului.

Deschideti cutia si eliminati materialele protective. Verificati daca sunt urme vizibile de accidentare a dispozitivului.

Deschideti cutia dispozitivului si verificati cablurile de transfer si conexiunile dintre ventilator si placa de baza.

## Panoul frontal si panoul din spate

Va rugam sa verificati daca panoul din fata al produslui corespunde cu produsul comandat de Dvs.

Eticheta de pe panoul din spate este foarte importanta pentru service. Protejati aceasta eticheta. Cand ne contactati pentru service, va rugam sa precizati tipul produsului si seria acestuia.

## Instalarea unitatii de stocare

La prima utilizare, va rugam sa instalati unitatea de stocare. In carcasa unitatii de inregistrare poate fi instalat un singur HDD intern de capacitate maxima 6TB (HDD-ul nu este inclus in pachet).

- Desfaceti suruburile
- Scoati capacul
- Fixati HDD-ul
- Conectati cablurile de date
- Fixati capacul
- Conectati cablul de alimentare

## Conexiunile audio si video Conexiuni iesiri video

Dispozitivul dispune de iesire video VGA si HDMI.

- Cand inlocuiti monitorul cu un monitor de la calculator sunt cateva recomandari:
- Nu mentineti monitorul calculatorului pornit pentru o lunga perioada de timp.
- Stati la distanta de interferentele elctromagnetice.

Nota: Nu e recomandata utilizarea unui TV pentru redarea imaginii.

## Conexiune iesire audio

In mod normal parametrul de iesire audio a dispozitivului este mai mare de 200mv 1K $\Omega$ (BNC) ceea ce face posibila conectarea la casti cu impedanta scazuta, la boxe audio sau la alte echipamente audio prin intermediul unui amplificator. In unele situatii pot sa apara zgomote puternice. Sunt cateva metode prin care puteti impiedica aceasta:

- Reglati directia microfonului.
- Reglati volumul boxelor astfel incat sa fie sub punctul care declanseaza aparitia zgomotelor.
- Folositi materiale izolante care absorb sunetul sau il reflecta.
- Schimbati pozitionarea boxelor.

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

## Pornirea dispozitivului

Introduceti cablul de alimentare si porniti dispozitivul. LED-ul indicator se va aprinde si veti auzi un bip.

In mod implicit, vor fi afisate 4 canale pe ecran.

Daca ora de pornire se incadreaza in programul presetat pentru inregistrare, atunci functia de inregistrare va porni automat. In acel moment indicatorul canalului corespunzator se va aprinde si dispozitivul va functiona in mod normal. Note: 1. Verificati daca tensiunea de intrare corespunde cu tensiunea recomandata a dispozitivului. Tensiunea de alimentare este de 220V±10% / 50 Hz.

2. Va sugeram sa folositi un dispozitiv UPS pentru a proteja dispozitivul de variatiile de tensiune.

## Oprirea dispozitivului

Sunt doua metode de oprire a dispozitivului:

1. Accesati meniul principal (click dreapta pe ecran) si selectati optiunea Logout (lesire) - Shutdown (Inchidere)

2. Indepartati sursa de alimentare

Atentionari speciale:

1. Repornirea dupa caderea tensiunii: daca dispozitivul este inchis anormal acesta poate crea o copie de siguranta si poate reporni de la acel status dupa revenirea alimentarii.

2. Inlocuirea bateriei de pe placa de baza: inainte de inlocuirea bateriei trebuie sa va salvati setarile sistemului si sa opriti sursa de alimentare. Ora dispozitivului trebuie reprogramata dupa inlocuirea bateriei. Va recomandam sa inlocuiti bateria in fiecare an.

## Controlul de la distanta al dispozitivului:

Puteti vizualiza in timp real imaginile preluate de camerele video pe un PC prin software-ul CMS dedicat, direct in Internet Explorer prin adresa IP sau cu ajutorul aplicatiei dedicate (XMEye) compatibila cu iOS, Android.

#### Autentificarea in sistem

Dupa pornirea dispozitivului, utilizatorul trebuie sa se autentifice in sistem. Setarile disponibile difera in functie de utilizator.

Sunt trei categorii de utilizatori: Admin (administrator), Guest (vizitator) si Default (implicit).

Admin – reprezinta utilizatorul cu toate privilegiile, Guest si Default reprezinta utilizatorii cu optiuni doar de previzualizare si redare a inregistrarilor. Utilizatorilor Admin si Guest li se pot schimba parolele, insa permisiunile acestora nu pot fi modificate. Utilizatorului Default i se pot modifica permisiunile, insa nu i se poate modifica parola.

## Protejarea cu parola

Parola implicita pentru utilizatorul Admin este 1234. Daca parola este introdusa gresit de 5 ori la rand, contul va fi blocat. Prin repornirea dispozitivului sau dupa o jumatate de ora, contul va fi deblocat automat.

Nota: Pentru securitatea sistemului Dvs. va rugam sa modificati parola dupa prima autentificare.

SYSTEM LOGIN	×
User Name <mark>admin ▼</mark> Password Please Login	
OK Cancel	

## Previzualizare canale

Puteti da click dreapta pentru a schimba modul de vizualizare: 1 sau 4 canale. Sau faceti dublu click pe unul din canale pentru a trece pe modul ecran intreg.

<b></b>	Inregistrare	?	Lipsa imagine
<mark>.//</mark> "	Detectie miscare	<mark>a</mark>	Camera blocata

## Meniul

In modul de previzualizare puteti accesa meniul de pe ecran prin click dreapta, precum in imaginea de mai jos.



Meniul include:

Meniul principal (Main menu), ghid rapid (Guide), modul de inregistrare (Record mode), redare (Playback), control PTZ (PTZ control), PTZ accelerat (High speed PTZ), setari culoare (Color settings), setari iesiri video (Output adjust), iesire din cont, Vezi canal 1/4 (View 1/4)

## 1. MENIUL PRINCIPAL (MAIN MENU)

Accesand meniul principal interfata va arata ca in imaginea de mai jos.



## 1.1 Record (Inregistrare)

Operatiunile ce tin de inregistrare includ: Record config (configurare inregistrare), Playback (vizualizarea) si Backup (copia de siguranta).



## 1.1.1 Configurarea inregistrarii (Record config)

Accesati Main menu (Meniu principal) - Record (Inregistrare) - Record config (Configurare inregistrare)

Setati parametrii de inregistrare pe fiecare canal in parte sau pe toate canalele simultan. Sistemul este setat pentru inceput sa inregistreze 24 de ore in continuu.

Nota: HDD-ul trebuie sa fie setat in modul citire/scriere.

Reco	ord > Record Conf.				×
Channel	1 Redund	lancy 🗆			
Length	60 min PreRec	5 S	ec.		
Mode	OSchedule O Man	ual 🔍 Ste	ор		
Week	AII	Regular	Detect	Alarm	
Period 1	00:00 - 24:00	<b>~</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
Period 2	00:00 - 24:00				
Period 3	00:00 - 24:00				
Period 4	00:00 - 24:00				
		Advanc	ed	Cance	el

**Channel (canal):** alegeti numarul corespunzator canalului pentru care doriti sa setati inregistrarea. Alegeti optiunea **All** (Toate) pentru a efectua setarile pentru toate canalele in acelasi timp. **Redundancy:** functia nu este activa pentru acest model

**Lenght (lungime):** setati lungimea fiecarui fisier de inregistrare (in minute). Implicit este de 60 de minute.

**Pre-Record (pre-inregistrare):** inregistrati intre 1 si 30 de secunde inainte de un un eveniment de alarma

Mode (mod inregistrare): setati tipul inregistrarii: programat, manual sau oprit.

• Inregistrare programata: Puteti alege 4 perioade de inregistrare (in intervalul orar cuprins intre ora 0:00 si 24:00) si 3 moduri (inregistrare normala, la detectie miscare si in caz de

alarma):

*Regular (inregistrare normala)*: dispozitivul inregistreaza in intervalul de timp setat. Tipul fisierului video este "R".

*Detect (detectie miscare)*: dispozitivul inregistreaza la detectia miscarii. Tipul fisierului video este "M".

*Alarm (alarma):* functia de inregistrare la alarma include: detectarea miscarii, lipsa imagine, pierderea semnalului video.

- **Inregistrare manuala:** dati click pe buton iar canalul corespunzator va inregistra indiferent de statusul actual.
- **Stop:** dati click pe buton iar canalul corespunzator se va opri din inregistrare indiferent de statusul actual.

Nota: butonul Advanced deschide urmatorul meniu: Up Window (Inapoi), Show desktop (afiseaza interfata de previzualizare a canalelor), Copy (copiaza setari), Paste (Lipeste setari), Default (restabileste setarile implicite), Storage (scurtatura catre interfata de configurare a unitatii de stocare).

## 1.1.2 Redare inregistrari (Playback)

Sunt doua metode prin care puteti reda fisierele inregistrate pe HDD-ul intern:

- Click dreapta pe ecran Playback
- Click dreapta pe ecran Main Menu (Meniu principal) Record (Inregistrari) Playback (Redare)



Nota: HDD-ul intern de pe care doriti redarea inregistrarilor trebuie setat in modul citire-scriere.

## Descriere pictograme:

Redare Pauza	Inapoi
Stop	Redare lenta
Derulare rapida inainte	Derulare rapida inapoi

	Cadrul urmator		Cadrul anterior
	Fisierul urmator		Fisierul anterior
Ð	Ecran intreg	G	Redare ciclica

Nota: pentru redarea cadru cu cadru filmul va trebui pus pe pauza.

## Functii speciale:

Zoom local: cand sistemul afiseaza un singur canal pe ecran puteti selecta cu mouse-ul o portiune de ecran pe care sa o mariti apasand click stanga. Ulterior puteti reveni la ecranul normal facand dublu click.

## 1.1.3 Copie de siguranta a inregistrarilor (Backup)

NOTA: Memoria USB trebuie sa fie instalata in DVR inainte de a porni executia copiei de rezerva. Odata procedura executata, fisierul de rezerva creat poate fi redat individual.



Detect (detecteaza): detecteaza unitatea de inregistrare USB conectata la DVR

Erase (sterge): formateaza unitatea selectata

Stop: intrerupe executarea copiei de siguranta

**Backup (configurare copie de siguranta).** Prin apasarea acestui buton, apare interfata de configurare a copiei de siguranta:

Backup			×		
Type Channel	All T	ead/Write 🔻			
Start Time	23-08-2016	00:00:00	Remove		
End Time	23- 08- 2016	13:45:11	Add		
0 Chan	nel Date	Start Time End	Time Type Length		
Required/Remaining:0.00 KB/1.76 GB					
Backup format H264					

## 1.2 Alarm (Alarma)

Functia de inregistrare la alarma include: detectarea miscarii, lipsa imagine, pierderea semnalului video, anormalitati.



## **1.2.1 Detectie miscare (Motion detect)**

Cand sistemul detecteaza miscarea care atinge pragul de sensibilitate setat atunci va porni inregistrarea

Nota: butonul Advanced deschide urmatorul meniu: Up Window (Inapoi), Show desktop (afiseaza interfata de previzualizare a canalelor), Copy (copiaza setari), Paste (Lipeste setari), Default (restabileste setarile implicite), Record config (scurtatura catre interfata de configurare a inregistrarii).

Alarm > Moti	on Detect		
<b>Channel</b> Sensitivity	1 Middle	Enable Region 🦳	Set
Period Record Channel Tour	500 1234 1234	MD Interval	2 Sec.
PTZ Activation Show Message Buzzer		PostRec Send Email Write Log	10 Sec.
FTP upload	Ō	White Log	
		Advanced	d OK Cancel

Channel (canal): alegeti canalul de configurat

Enable (activeaza): inseamna ca functia de detectia miscarii e pornita Sensitivity (sensibilitate): alegeti unul din cele 6 nivele de sensibilitate Period (perioada): activeaza detectia miscarii in intervalul specificat. Puteti seta intervale orare diferite in functie de ziua saptamanii. Fiecare zi este impartita in 4 sectiuni de timp.



In caz de detectie miscare, puteti alege modul de avertizare: afiseaza mesaj, emite sunet, urcare pe server FTP, trimite email, salveaza evenimentul in istoric.

## 1.2.2 Lipsa imagine (Video blind)

Cand imaginea video este influentata de conditiile mediului inconjurator, precum o iluminare gresita sau atingerea pragului de sensibilitate, in sistem va fi pornita o alarma.

Alarm > Vide	o Blind			×
<b>Channel</b> Sensitivity	1 Middle	Enable	0	
Period Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer FTP upload	501 1234 1234 501		10_Sec.	ĸ
		Advanced	ОК	Cancel

Setarile sunt la fel ca la detectia miscarii.

Nota: butonul Advanced deschide urmatorul meniu: Up Window (Inapoi), Show desktop (afiseaza interfata de previzualizare a canalelor), Copy (copiaza setari), Paste (Lipeste setari), Default (restabileste setarile implicite), Record config (scurtatura catre interfata de configurare a inregistrarii).

#### 1.2.3 Lipsa semnal video (Video loss)

Cand echipamentul nu primeste semnal video, in sistem va fi pornita o alarma.

ſ	Alarm > Vide	o Loss				×
	Channel	1	Enable			
	Period Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer FTP upload	Set 1234 1234 Set	PostRec Send Email Write Log	10_Sec.		
			Advanced	ОК	Cancel	

Setarile sunt la fel ca la detectia miscarii.

Nota: butonul Advanced deschide urmatorul meniu: Up Window (Inapoi), Show desktop (afiseaza interfata de previzualizare a canalelor), Copy (copiaza setari), Paste (Lipeste setari), Default (restabileste setarile implicite), Record config (scurtatura catre interfata de configurare a inregistrarii).

## 1.2.4 Comportament anormal (Abnormality)

Cand apare o situatie anormala, cum ar fi lipsa unitate de stocare, lipsa spatiu pe unitatea de stocare, conflict IP sau lipsa conexiune la retea, dispozitivul va va avertiza printr-un mesaj sau

#### sunet.



## 1.3 Setari sistem (System)

Va aparea urmatoarea interfata:

Main Menu	> System		×
General	Encode	Network	NetService
DISPLAY	PTZ Config	RS232	Tour
Digital			
Setup netw	vork Services: DD	NS, SMTP, PP	PoE etc
			Cancel

## 1.3.1 Setari generale (General)

System > Ge	eneral
Time Zone	[UTC+02:00]Athens,Jerusalen 👻
System Time	23-08-2016 13:46:48
Date Format	
Date Separator	- 7
Time Format	24-HOUR 🔻
Language	ENGLISH -
Storage Full	Overwrite 🔽 🦎
DVR No.	0
Video Standard	PAL -
Auto Logout	0 min
Machine Name	LocalHost
	OK Cancel

Time zone: setati fusul orar

System time: setati data si ora sistemului

**Data format:** alegeti formatul datei YMD (an, luna, zi), MDY (luna, zi, an), DMY (zi, luna, an) **Date separator:** alegeti un tip de separator pentru formatul datei

Time format: alegeti formatul orei: 12 sau 24 de ore.

Language: setati limba de afisare a meniului

Storage full: HDD-ul este plin alegeti "Stop record" pentru a opri inregistrarea sau

suprascriere pentru a continua scrierea peste fisierele vechi.

DVR No.: numarul dispozitivului

Video standard: PAL sau NTSC

Auto logout: setati timpul maxim de inactivitate dupa care sistemul va scoate din cont (0 - 60).

## 1.3.2 Configurare imagine (Encode)

Setati parametrii de compresie audio si video pe fiecare canal in parte.

System > Enco	de					×
Channel	1	-				
Compression	H.264	-	Extra Stream	-		
Resolution	AHD-L/960H	-	CIF	-		
Frame Rate(FPS)	25	-	12	-		
Bit Rate Type	VBR	-	VBR	-		
Quality	high	-	low	-	ĸ	
Bit Rate(Kb/S)	2048	-	214	F		
I Frame Interval	2	-	2	-		
Video/Audio						
		A	dvanced	OK	Canc	el

Channel (canal): alegeti numarul canalului pe care se doreste configurarea

Compression (compresie): compresie standard H.264

Resolution (rezolutie): D1, AHD-L / 960H

Frame Rate: de la 1 la 25fps

**Bit Rate Type:** puteti alege flux limitat sau flux variabil. Cand alegeti flux variabil, aveti 6 optiuni de calitate a imaginii

**Bit Rate:** cu cat este mai mare valoarea fluxului, cu atat este mai buna calitatea imaginii: D1 1000~1500kbps, CIF 384~1500kbps, QCIF(64~512kbps)

Video/Audio: selectati tipul de inregistrare

Nota: butonul Advanced deschide urmatorul meniu: Up Window (Inapoi), Show desktop (afiseaza interfata de previzualizare a canalelor), Copy (copiaza setari), Paste (Lipeste setari), Default (restabileste setarile implicite).

## 1.3.3 Setari retea (Network)

System > Ne	twork	
Net Card	Wire Netcar( -) DHCP Enable	
IP Address	192 . 168 . 1 . 10	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
Primary DNS	192 . 168 . 1 . 1	
Secondary DNS	8 . 8 . 8 . 8	
Media Port	34567	
HTTP Port	80	
HS Download		
Transfer Policy	Quality Prefe 🔻	
	OK	Cancel

Net Card: selectati optiunea Wire Netcard

DHCP: obtineti adresa IP in mod automat (nu este recomandat).

IP address: setati adresa IP. Adresa implicita este 192.168.1.10

Subnet mask: adresa implicita este: 255.255.255.0

Gateway: adresa implicita este 192.168.1.1

**DNS setup:** numele domeniului serverului transforma numele domeniului in adresa IP. Adresa IP este oferita de catre administratorul retelei. Aceasta adresa trebuie setata apoi repornit sistemul pentru a functiona.

Media port: implicit 34567

HTTP port: implicit 80

## **HS** download

Transfer policy: alegeti auto-adaptare, prioritate calitate sau prioritate continuitate flux.

Fluxul de date se va calibra in functie de setari. Strategia auto-adaptare reprezinta compromisul dintre calitatea imaginii vs. fluenta imaginilor. Optiunile de fluenta a imaginilor si auto-adaptarea sunt valide numai cand este activat asistentul de flux de date. In caz contrar va prevala calitatea imaginilor.

## 1.3.4 NetService

Selectati reteaua dorita si dati click pe butonul Set pentru a configura reteaua in mod avansat sau dati dublu click pe butonul Service pentru a configura parametrii.



PPPoE

	PPPoE
Enable	0
User Name	
Password	
IP Address	0.0.0.0
	OK Cancel

Enable: bifati pentru a activa aceasta optiune

**User name/Password**: Introduceti numele de utilizator si parola oferita de furnizorul Dvs. de internet. Dupa salvare reporniti sistemul. Atunci dispozitivul va realiza o conexiune de retea PPPoE. Adresa IP se va schimba intr-o adresa IP dinamica imediat ce operatiunile de mai sus sunt realizate.

Dupa conectarea PPPoE verificati adresa IP si obtineti adresa IP curenta. Apoi folositi aceasta adresa IP pentru a va conecta la DVR prin portul de utilizator.

#### **NTP** setup

NTP	
Enable • Custom •	auto
Server IP	NTP
Port	123
Update Period	60 min
	OK Cancel

Enable: bifati pentru a activa aceasta optiune

Server IP: introduceti adresa IP a serverului NTP.

Port: 123 implicit. Puteti seta portul in functie de setarile serverului NTP.

**Update period:** perioada de actualizare este aceeasi cu perioada serverului NTP. Intervalul implicit este de 60 minute.

## Email

EMAIL	×
Enable	
SMTP Server	Your SMTP Server
Port	25
Need SSL	
User Name	
Password	
Sender	
Receiver	
Title	Alarm Message
	ail Testing OK Cancel
2	15

Daca alarma este pornita sau daca legaturile sunt realizate, sistemul va trimite un email cu informatii despre alarma si cu fotografii la adresa setata.

**SMTP server:** adresa serverului de email. Poate fi o adresa IP sau un nume de domeniu. Numele de domeniu poate fi folosit doar daca setarile DNS sunt corecte.

Port: portul serverului de email.

Need SSL: decideti daca doriti utilizarea unui protocol securizat sau nu.

User name: introduceti numele de utilizator al serverului.

Password: introduceti parola

Sender: introduceti adresa de email a expeditorului.

Receiver: introduceti adresa de email a destinatarului. Puteti seta maxim 3 destinatari.

Title: introduceti un titlu pentru email-ul de alarma.

#### **IP filter**

Puteti adauga in blacklist sau in whitelist adresele IP

IP FILTER			- ×
Enable	Image: A start of the start		
Restricted Type	Blacklist		
0.0.0	Blacklist	bt	
0 Banned IP	Whitelist		
	Delete	OK Can	cel

DDNS

DDNS	×
DDNS Type Enable	
Domain Name	your.3322.org
User Name	
Password	
	OK Cancel

Enable bifati pentru a activa aceasta optiune

DDNS: reprezinta nume de domeniu dinamic al serverului.

Domain name: introduceti numele de domeniu inregistrat de DDNS.

User name: introduceti numele de utilizator inregistrat de DDNS.

**Password:** introduceti parola utilizatorului inregistrat de DDNS.

Cand DDNS este configurat cu succes si pornit, puteti introduce numele domeniului in browserul Internet Explorer pentru a-l accesa.

Nota: setarile DNS trebuie sa fie completate corect.

## FTP setup

FTP devine activ doar cand alarma devine activa sau cand alarma realizeaza o captura de ecran pe care o trimite mai apoi prin intermediul serverului FTP.

FTP		<u> </u>
Enable		
Server IP	FTP	
Port	21	
User Name		
Password	Anonymous	
Max File Length	1024 MB	
DirName		
	Test OK Can	CEL

Enable bifati pentru a activa aceasta optiune

Server IP: adresa IP a serverului FTP

Port: portul domeniului pentru FTP; implicit este 21

User name: numele utilizatorului pentru FTP

Password: parola utilizatorului

Anonymous: activeaza modul anonim – nu mai este nevoie sa setati numele de utilizator si parola

Max file length: lungimea maxima a fisierelor ce vor fi arhivate. Implicit este de 1024MB Dir name: directorul unde urmeaza sa fie urcat fisierul

Nota: utilizatorul trebuie sa aiba autoritatea pentru a urca fisiere.

#### UPNP

Protocolul UPNP este utilizat pentru a realiza trimiterea automata catre router. Pentru a utiliza aceasta functie asigurati-va ca aceasta optiune este activata si pe router.

UPNP
Enable HTTP Port 0 TCP Port 0 Mobile Port 0
Make sure UPNP is running on router ,before using this
OK Cancel

Enable selectati optiunea pentru a activa setarile UPNP

**HTTP Port:** rutarea va distribui automat portul HTTP al dispozitivului, dar la monitorizarea prin intermediul browserului Internet Explorer va trebui introdus si acest port.

**TCP Port:** routerul va distribui in mod automat portul TCP al dispozitivului, dar la monitorizarea prin intermediul CMS veti avea nevoie de acest port.

**Mobile Port:** routerul va distribui in mod automat portul pentru Mobile al dispozitivului dar in momentul in care monitorizati prin intermediul telefonului veti avea nevoie de acest port.

## 1.3.5 Interfata grafica a utilizatorului (Display)

In modul de previzualizare local sunt incluse: afisare ora, numele canalului, statusul inregistrarii, statusul alarmei, transparenta si regiunea acoperita.

System > D	DISPLAY		×
Channel Title Time Display Record Status Deflick Transparency Resolution	Set Channel Title Alarm Status 175 1280*1024		
Channel Region Cover		×	
Time Display	🖌 Channel Title 🔽	Set	
		ОК	Cancel

Channel title: atribuiti un titlu canalelor. Maxim 25 de litere.

Time display: afiseaza data si ora sistemului

Channel title: afiseaza numarul canalului

Record status: afiseaza starea inregistrarii

Alarm status: afiseaza statusul alarmei de sistem

Transparency: alegeti transparenta meniului pe ecran: valoare intre 128 si 255

Resolution: setati rezolutia ecranului

Channel: Introduceti numarul canalului

## 1.3.6 PTZ Config

Functia nu este activa pentru acest DVR.

## 1.3.7 RS232

Functia nu este activa pentru acest DVR.

## 1.3.8 Tur (Tour)

Activati aceasta functie pentru a vizualiza un tur al tuturor canalelor conform intervalului setat.

System > Tour		×
Enable Tour MD Interval View 1 View 4	5Sec. 1234 1	
MD Interval Return after finished	5Sec.	*
		OK Cancel

## 1.3.9 Digital

Interfata Digital afiseaza numarul si tipul camerelor suportate de acest model:

	ChannelTy	pe		$\ge$
	Loc	al		IP
AH	IDM/720P	AHDL/960H	1080P	720P
	4			
	4			
	÷	4		ċ
	2	•	÷	2
		•	8	8
			4	
				4
		•	1	
Playback channel: 4. Default: 1				
Maximum number of preview: 4				
- WIAA	intern Hulli			
				OK Cancel

#### 1.4 Setari avansate (Advanced)

Meniul include: administrare HDD, cont utilizator, utilizatori online, setari iesiri video, automentenanta, intoarcerea la setarile din fabrica, actualizari, informatii despre dispozitiv, import/ export.

Main Menu >	Advanced		×
Storage	Account	Online User	Output Adjust
AutoMaintain	Restore	Upgrade	Device Info.
Export curre	nt log settings	, import the new :	settings Cancel

## 1.4.1 Administrare unitate de stocare (Storage)

Interfata afiseaza informatii despre HDD-ul intern: numarul acestuia, tipul, statusul si capacitatea de stocare.

Alegeti dispozitivul de stocare si apoi dati click pe functia care doriti sa fie executata.



Read/Write: echipamentul poate fi scris sau citit Read-only: echipamentul poate fi doar citit Redundant: functia nu este activa Format storage: formateaza HDD-ul Recover: recupereaza informatiile de pe HDD Partition: creaza partitii pe HDD

## 1.4.2 Administrare utilizatori (Account)

Nota: 1. Lungimea numelui unui utilizator poate fi de maxim 8 caractere. Spatiile libere dinainte sau de dupa nume sunt invalide. Spatiul liber din mijlocul numelui este valid. Caracterele permise sunt: litere, cifre, liniuta jos, minus, punct.

 Nu exista limita pentru numarul de utilizatori sau grupuri de utilizatori. Puteti adauga sau sterge grupurile de utilizatori in functie de setarile utilizatorilor. Setarile din fabrica includ: user\ admin. Puteti seta echipa asa cum doriti. Utilizatorul nu poate desemna competentele in grup.
Administrarea utilizatorilor include: grup/utilizator. Grupul si numele utilizatorului nu poate fi la fel. Fiecare utilizator apartine unui singur grup.

A	.dvanced > Ac	count				×
2 1 2	User Name □ admin □ default	Group admin user	ĸ	Status GUI Default User	Modify User Modify Group Modify Pwd Add User Add Group Delete User Delete Group Update	
					Cancel	

Modify user: modificati numele si drepturile utilizatorului selectionat

Modify group: modificati numele si drepturile grupului

Modify password: modificati parola utilizatorului. Puteti seta o parola de maxim 6 caractere.

Spatiile libere dinainte si dupa cuvant nu sunt valide. Spatiile libere dintre cuvinte sunt valide. Nota: utilizatorul admin poate modifica propria parola si parola celorlalti utilizatori. **Add user:** adauga utilizator. Setati pentru acesta numele, parola, grupul si drepturile **Add group:** adauga un grup de utilizatori si se atribuie drepturi **Delete user:** sterge utilizatorul selectat **Delete group**: sterge utilizatorul selectionat **Update:** actualizeaza informatiile despre utilizatori

## 1.4.3 Utilizatori online (Online user)

Puteti verifica informatiile despre utilizatorii conectati prin retea. De asemenea puteti selecta un anumit utilizator pe care sa-l deconectati. Utilizatorul deconectat se va mai putea conecta doar dupa ce sistemul va fi repornit.

## 1.4.4 Configurare imagine (Output adjust)

Configurati pozitia si culoarea imaginii video



## 1.4.5 Auto mentenanta (Auto maintain)

Utilizatorul poate seta timpul pentru repornirea automata a sistemului si pentru stergerea automata a fisierelor.

Advanced > AutoM	aintain		×
Auto-Reboot System Every Tuesday 💌 at Auto-Delete Old Files Never	01:00		
	Oł	Са	ncel

## 1.4.6 Resetarea sistemului (Restore)

Sistemul poate fi adus la setarile implicite din fabrica. Puteti selecta din meniu functiile pe care sa la resetati.

Advanced > Restore								
Please select setting entries that you want to default.								
Select all General Encode Record Conf. Alarm Set Network NetService DISPLAY Account RS232								
ALL Configuration								

## 1.4.7 Actualizare firmware (Upgrade)

Selectati calea catre fisierul pentru actualizare. Nota: fisierul trebuie salvat in directorul radacina al unei memorii USB

## 1.4.8 Informatii dispozitiv (Device info)

Advanced > Device Info.							
Audio In Channels	4						
Alarm In Channels	0						
Alarm Out Channels	0						
Remote control type	General 🔻						
Pad Type	DVR_17K4L -						
Maximum Playback large	4						
Default playback large		ĸ					
🛛 Enable RS232 Ӯ Enable	PTZ 🔽						
	OK	Cancel					

## 1.5 Informatii (Info)



Interfata ofera informatii detaliate despre dispozitivul de stocare, BPS (afiseaza fluxul de transfer Kb/s si capacitatea dispozitivului de stocare MB/h in timp real), istoric evenimente si versiune software.

## 1.6 lesire din cont (Logout)

Meniul Logout este folosit pentru a iesi din cont, pentru a inchide sau a reporni sistemul. De asemenea, puteti face click drepata pe ecranul principal - lesire din cont (Logout)



## 2. GHID RAPID (GUIDE)

Interfata afiseaza o serie de pasi pentru configurarea de baza a dispozitivului, cum ar fi setarile de data, ora, testarea retelei si link pentru descarcarea aplicatiei XMEye

## 3. MOD INREGISTRARE (RECORD MODE)

Recor	Record Mode							2	\$
Mode	All	1	2	з	4				
Schedule	0	0	٠	٠	•				
Manual	0	0	0	0	0				
Stop	0	•	0	0	0				
							0		
					υκ		Cal	ncei	

Scurtatura pentru setarea modului de inregistrare pe fiecare canal. Setari mai detaliate privind inregistrarea se pot face accesand Main meniu (Meniu principal) - Meniu principal (Inregistrari) - Record conf (Configurare inregistrari).

## 4. REDARE FISIERE (PLAYBACK)

Scurtatura pentru accesarea interfetei de redare a inregistrarilor.

Aceeasi interfata poate fi accesata intrand in Main menu (Meniu principal)- Record (Inregistrari)

- Playback (Redare)

## 5. PTZ CONTROL

Functia nu este activa pentru acest model

## 6. HIGH SPEED PTZ

Functia nu este activa pentru acest model

## 7. SETARI CULOARE (COLOR SETTINGS)

Interfata permite personalizarea parametrilor de luminozitate, saturatie, contrast etc. a imaginii.



## 8. SETARI IESIRE VIDEO (OUTPUT ADJUST)



Aceeasi interfata poate fi accesata intrand in Main menu (Meniu principal)- Advanced (Setari avansate) - Output adjust (Reglare imagine)

# INTREBARI FRECVENTE SI MENTENANTA

# Intrebari frecvente

Daca problemele nu se regasesc in lista de mai jos, va recomandam sa va adresati unui service local sau sa sunati departamentul de service.

## Dispozitivul nu porneste normal

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Alimentarea nu este corespunzatoare.
- 2. Adaptorul de alimentare este defect
- 3. Actualizarea programului este gresita
- 4. Dispozitivul de stocare este defect sau conexiunile sunt intrerupte
- 5. Panoul frontal este defect
- 6. Placa de baza a dispozitivului este defecta.

# Dispozitivul reporneste automat sau se opreste la cateva minute dupa pornire

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Tensiunea sursei de alimentare este prea mica sau instabila
- 2. Dispozitivul de stocare este defect sau conexiunile sunt intrerupte
- 3. Semnalul video nu este stabil

4. Radiatorul este foarte incalzit, exista prea mult praf sau dispozitivul ruleaza in conditii nefavorabile.

5. Partea electronica a dispozitivului este defecta.

# Sistemul nu detecteaza niciun dispozitiv de stocare

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Cablurile de alimentare ale dispozitivului de stocare nu sunt conectate
- 2. Cablurile dispozitivului de stocare sunt defecte sau incompatibile
- 3. Dispozitivul de stocare este defect
- 4. Portul SATA de pe placa dispozitivului este defect

# Nu exista semnal video pe iesire

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Firmware ne-corespunzator. Va recomandam sa actualizati firmware-ul.
- 2. Luminozitatea imaginii este 0. Va recomandam sa resetati dispozitivul.

# Nu exista semnal video de intrare sau semnalul este prea slab.

1. Partea electronica a dispozitivului este defecta.

# Nu pot gasi fisierele video in modul de redare local

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Cablul de date a dispozitivului de stocare este defect
- 2. Dispozitivul de stocare este defect
- 3. Actualizati firmware-ul folosind fisierul original de actualizare
- 4. Fisierele video pe care le cautati sunt in alta parte
- 5. Functia de inregistrare nu a fost pornita.

# Fisierul video local nu este clar

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Calitatea imaginii este prea slaba
- 2. Programul de redare locala nu functioneaza. Reporniti dispozitivul.
- 3. Cablul de date al dispozitivului de stocare este defect.
- 4. Dispozitivul de stocare este defect
- 5. Partea electronica a dispozitivului este defecta.

# Nu exista semnal audio in zona de urmarire

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Nu aveti conectata o camera cu microfon
- 2. Nu exista nicio boxa activa
- 3. Cablurile audio sunt defecte

4. Partea electronica a dispozitivului este defecta.

# Exista semnal audio in fereastra de urmarire dar nu exista semnal audio in modul de redare

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Probleme de setare: optiunea audio nu este selectata
- 2. Canalul respectiv nu are audio

## Ora este gresita

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Setarile sunt gresite
- 2. Bateria de pe placa de baza nu este conectata corespunzator sau este descarcata

## Detectia miscarii nu functioneaza

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Intervalul de timp setat nu este corect
- 2. Sensibilitatea este prea scazuta
- 3. Exista limitari ale unor versiuni

## Nu ma pot autentifica prin internet

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

1. Sistemul de operare este Windows 98 sau Windows Me. Va recomandam sa actualizati sistemul de operare la minim Windows 2000 SP4

- 2. Functia ActiveX este blocata
- 3. Versiunea nu depaseste Dx 8.1 Actualizati driverul placii video
- 4. Conexiunea retelei este intrerupta
- 5. Setarile retelei creeaza probleme
- 6. Numele de utilizator sau parola sunt invalide
- 7. CMS-ul nu este compatibil cu versiunea programului din NVR

## **Imaginea nu este clara sau nu este nicio imagine in zona de vizualizare sau de redare** Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Reteaua nu este stabila
- 2. Calculatorul utilizatorului nu are resurse suficiente
- 3. Alegeti modul de redare in retea din setarile dispozitivului
- 4. Utilizatorul nu are drepturi de vizualizare
- 5. Imaginea in timp real a dispozitivului de stocare nu este clara.

## Conexiunea la retea nu este stabila

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Reteaua nu este stabila
- 2. Exista conflicte de adrese IP
- 3. Exista conflicte de adrese MAC
- 4. Placa de retea sau dispozitivul nu functioneaza

# Nu se pate realiza copia de siguranta pe USB

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Cantitatea de date este mai mare decat capacitatea de stocare.
- 2. Echipamentul pentru copia de siguranta nu este compatibil
- 3. Echipamentul pentru copia de siguranta nu functioneaza

# Alarma nu poate fi oprita sau nu functioneaza

Motivele posibile pot fi urmatoarele:

- 1. Setarile alarmei nu sunt corespunzatoare
- 2. Sunt probleme specifice fiecarei versiuni de program. Va recomandam sa actualizati programul.

## **SPECIFICATII TEHNICE**

Sistem	Procesor	Hi3520D				
	Compresie video	H.264 (High Profile)				
Video	Capacitate codare	4 x 1080N				
	Capacitate decodare	4 x 1080N				
Audio	Compresie audio	G.711A				
Inregiotrore 8 redare	Mod inregistrare	Manual, detectie miscare, programata				
inregistrare & redare	Redare	1 canal / 4 canale				
Stocare & backup	Spatiu	Video: 720P 20G / zi x canal 960H 12 ~ 20G / zi x canal Audio: 691.2M / zi x canal				
	Tip backup	Network, U-disk, disc USB, disc SATA				
	Intrare video	4 x BNC				
	lesire video	1 x VGA, 1 x HDMI				
Conoctica	Intrare audio	1 x RCA				
Conectica	lesire audio	1 x RCA				
	Interfata retea	RJ45 10M/100M				
	USB	2 x USB 2.0				
	HDD	1 x SATA max. 6TB				
Altele	Alimentare	12V / 2A				
	Dimensiuni	200 x 210 x 45 mm				

