

## Instructiuni de utilizare:

### ***Pregătirea produsului***

Se omogenizeaza bine inainte de utilizare. Produsul se poate aplica nediluat sau diluat maxim 1:5 cu apa potabila (in functie de gradul de absorbtie al suprafetei pe care se aplica).

### ***Pregătirea suprafețelor***

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

### **Suprafete noi:**

- **Tencuielile minerale, gleturile de var si ciment:** se lasa sa se matureze minim 28 de zile de la punerea in opera (se indeparteaza mecanic reziduurile de ciment intarit);

Se amorseaza in 1-2 straturi cu Sticky –amorsa perete.

- **Termosisteme:** stratul final de adeziv se lasa sa se matureze minim 6 zile de la punerea in opera si se amorseaza 1-2 straturi cu Sticky –amorsa perete.

### **Suprafete vopsite in prealabil:**

- nu se aplica pe pelicule de lacuri, vopsele si emailuri pe baza de solvent sau pe zugraveli de var sau huma;

- se curata zugraveala sau tencuiala veche neaderenta si se remedieaza eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire;

- zonele reparate prin retencuire se lasa sa se usuce minim 3 zile, se slefuiesc, se desprafuiesc si se trateaza in 1-2 straturi cu Sticky –amorsa perete.

**Suprafetele mucegaite** se spala cu solutia antimucegai Sticky sau cu solutia Sticky Antimucegai Forte utilizand materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregneaza cu 1-2 straturi din aceeasi solutie.

***ATENȚIE: SUPRAFATA AFECTATA NU SE VA CURATA PRIN FRECARA USCATA, SPALARE CU APA SAU ZUGRAVIRE NOUA, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUCEGAI PE SUPRAFETELE ALATURATE.***

Interval de aplicare intre straturi - cca 2 ore. In cazul in care suprafata urmeaza a fi vopsita, produsul se aplica cu min. 24 ore inaintea aplicarii amorsei.

*Atentie! Stratul de amorsa este bun daca dupa uscare nu devine lucios. Pentru a gasi metoda optima de diluare in functie de suport, se fac teste pe suprafete mici.*

### ***Mod de aplicare***

Se aplica cu rola, bidineaua sau pensula in 1-2 straturi, functie de tipul suportului.

- temperatura de aplicare: minima 5 °C; maxima 30°C;

- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare;

### **Uscarea:**

Timpu de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

**Uscare pentru reacoperire, 20°C:** 2 ore

**Uscare pentru vopsire, 20°C:** 2-4 ore

**Uscare totală (reticulare), 20°C** 24 ore