

INSTRUCTIUNI MONTAJ PANOURI 3D

A. Pregatirea peretelui si a panourilor decorative

- Se masoara si fixeaza nivelul de montaj de la pardoseala
- Se executa gauri cu burghiu de 6-8mm la distanta de 10/10 cm de fiecare colt al placii
- Se dau gauri in perete corespunzator gaurilor din placa
- Se amorseaza peretele
- Se amorseaza placa pe partea de montaj

B. Fixarea placilor

- Se monteaza placa pe perete cu:
 - o Adeziv de rigips (pentru pereti cu glet) – consum estimat 2.5 kg / m²
 - o Adeziv de gresie/faianta (pentru pereti vopsiti cu vopsea lavabila) – consum estimat 2.5 kg / m²
- Se introduc dibluri in gaurile din perete
- Se fixeaza placa in 4 holsuruburi

C. Rostuirea si finisare

- Se gletuiesc gaurile din placa ramase in urma gauririi
- Se rostuiesc imbinarile dintre placi cu glet de finisare pe baza de ipsos cu incarcare usoara – consum estimat 0.3 kg / m²
- Se finiseaza imbinarile cu smirghel fin de 600

D. Vopsire

- Se amorseaza placile pentru uniformizare
- Se vopsesc placile cu vopsea pe baza de latex sau siliconica prin pulverizare sau aplicare cu trafalet sau pensula
- Se vopsesc placile cu vopseaua finala dorita de client