

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PLACAJE FILMATE PENTRU COFRARE

Panourile de placaj trebuie depozitate în locuri uscate, acoperite, asezate pe traverse nu mai mult de 5 (cinci) paleți unul peste altul. Fețele panoului trebuie protejate împotriva oricăror daune mecanice / șocuri.

Panourile trebuie mânuite cu atenție în așa fel încât fețele sau marginile să nu fie deteriorate.

Tăierea și prelucrarea placilor trebuie făcută cu unelte potrivite și cu grijă pentru a evita deteriorarea suprafeței panoului.

Toate marginile și suprafețele proaspăt tăiate trebuie sigilate cu vopsea rezistentă la apă pentru a se evita infiltrarea apei.

Înainte de a folosi placile cu film, trebuie pulverizat uleiul de cofrare (ex. Decofrol) pe întreaga suprafață a filmului pentru a proteja suprafața și pentru o îndepărtare mai ușoară a panoului după turnarea betonului.

Imediat după folosirea panoului cu film acestea trebuie curățate cu grijă cu ulei de cofrare folosind o perie rigidă sau rășină de foioase pentru a îndepărta orice urmă de beton care ar putea cauza suprafeței filmului.

Nu folosiți perie de sârmă sau metal ascuțit pentru a îndepărta betonul întărit.

După curățare și reparare, panoul cu film trebuie depozitat într-un loc uscat și acoperit, de pe sol, pe bare transversale, până la următoarea folosire.

Panourile de cofraj încadrate trebuie să fie stivuite alternativ față în față și spate în spate pentru a evita deteriorarea.

Dacă panourile sunt ude, nu le lăsați să se usuce prea repede. Pentru rezultate mai bune de cofrare, vă recomandăm să fie folosite structuri de cofraje, special concepute cu elemente de montare.

Bazându-ne pe experiență, vă recomandăm aplicarea celor de mai sus pentru o utilizare sigură în condiții de încărcare maximă în industria construcțiilor.

Cu condiția ca toate cele de mai sus să fie îndeplinite, placajul cu film de la Romply Merops SA poate fi folosit de 15 – 20 de ori.

Va multumim pentru alegerea făcută !

Romply Merops SA