

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

SONERIE FARA FIR - cu control de la distanta - 100M (H-138-E)

Produsul se bazeaza pe tehnologia transmisiunii / receptionarii undelor de inalta frecventa (433.05-434.79 MHz).

Performantele componentelor sunt stabile pentru a se incadra in dimensiunile produsului, placa de baza are dublu circuit (pe ambele fete). Prin sunet si lumina de LED semnalizeaza atentionarea de alarmare. Sunetul poate fi ajustabil dupa cum se doreste si poate avea diverse aplicatii (sonerie normala pentru usa, patul unui bolnav in spital sau in alte locatii, hoteluri, camere receptie, etc).



Caracteristici tehnice:

- Frecvență: 50Hz
- Putere:
 - la unitatea de la distanță: 12V C.C.
 - la unitatea de recepție: 230V C.A.
- Distanța de lucru: 100m maxim (în câmp deschis, fără obstacole)
 - această distanță se masoară în linie dreaptă fără nici un obstacol la o înălțime de 1,5m.
- Receptorul nu va fi ținut în mână pentru că se ecranează, transmițătorul se poate ține).
- Volum sunet: ajustabil pe 3 nivele: Low, Mid și High
- **32 sunete selectabile**



Selectarea sunetului dorit:

- Descafeti capacul emitatorului
- Actionati butonul rosu pentru schimbarea sunetului dorit
- Selectarea sunetului dorit si efectuarea testului se face numai cu bateria montata si cu unitatea de receptie in functiune.

That's all-light
LOHUIS®

Importator:
Lohuis Romania
B-dul Iuliu Maniu nr. 528,
Sector 6, București
Tel.: 021 317 06 46
www.lohuis.ro

A product of
LOHUIS®
ROMANIA

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

- Frecvența în lucru: 433 MHz

Test si mod de folosire:

1. Înainte de folosire, deschideți capacul de la locasul bateriilor și introduceți bateriile conform polarității indicate.
2. Introduceți receptorul în sursa de alimentare. LED-ul roșu va indica dacă se aprinde ca acesta funcționează normal.
Apăsati butonul de la emitor, se va aprinde un LED roșu, iar la receptor se va auzi un sunet DingDong odată cu lăcărirea LED-ului acestuia.
3. Dacă testul a decurs normal, închideți capacul locasului de baterii și aparatul se poate folosi.

Cateva sfaturi si solutii:

1. Apăsând butonul emitorului, LED-ul acestuia nu palpaie și deasemeni receptorul nu reacționează.
 - a) Verificați polaritatea bateriilor dacă a fost corect instalată.
 - b) Dacă bateria este conform cu specificația tehnică solicitată.
 - c) Dacă bateria nu este descărcată.
2. Apăsati butonul emitorului, LED-ul acestuia se aprinde, dar receptorul nu are nici o reacție.
 - a) Verificați dacă receptorul este pus să funcționeze la tensiunea prestabilă conform specificației tehnice.
 - b) Dacă receptorul și emitorul au fost instalate pe suprafețe metalice.
 - c) Dacă distanța dintre emitor și receptor este prea mare sau sunt tot felul de obstacole între ele (copaci, arbuști, perete, etc)

ATENȚIE!

1. Evitați instalarea emitorului și a receptorului pe suprafețe metalice.
2. Performanțele prestabilite ale aparatului sunt îmbunătățite în permanent, instrucțiunile sunt numai pentru referință.



- Nu aruncați aceste produse electrice împreună cu gunoiul menajer;
- Reciclați la centrele specializate, dacă este posibil;
- Pentru informații referitoare adresați-vă autorităților locale competente sau furnizorului dumneavoastră;

That's all-light
LOHUIS®

Importator:
Lohuis Romania
B-dul Iuliu Maniu nr. 528,
Sector 6, București
Tel.: 021 317 06 46
www.lohuis.ro

A product of
LOHUIS®
ROMANIA