










Instrucțiuni de montaj



A*1 	F*5 
B*1 	G*1 
C*2 	H*1 
D*1 	I*4  M6*20
E*1 	K*4  M6*25
	L*4 
	M*4  M6*35



Scaunul de birou poate fi reglat prin acționarea mecanismului de reglare situat sub șezutul scaunului. Scaunul de birou este destinat utilizării într-un birou. Scaunul de birou ar trebui curățat periodic și păstrat într-un loc uscat. Atenție! Toate lucrările de reparație sau înlocuirea mecanismului de reglare a înălțimii ar trebui executate de specialiști. Roțile cu care este echipat scaunul sunt adecvate pentru orice tip de pardoseală.

Distribuitor: S.C DEDEMAN S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr.8, Bacau, Romania
Tel: 0234 525 525 www.dedeman.ro