

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07
E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

CORPURI DE ILUMINAT IP 40 tip Plafoniera PT Prismatic

Grad de protectie IP 40 – 230V+10%, 50 Hz, clasa I, SR EN 60598-1: 2005, SR EN 60598-2-1 : 2001

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

IN CAZUL IN CARE PRODUSUL NU ESTE MONTAT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT SE PIERDE GARANTIA.

CARACTERISTICI:

- * Echipat cu balast electromagnetic
- * Cablajul corpului de iluminat : HO7RNF - 3x0,75 mm²
- * Grad de protectie IP 40
- * Destinat montarii sau suspendarii pe tavan
- * Puteri: 2x18w; 2x36w; 4x18w
- * Date tehnice: 230V; 50Hz
- * Dispersor: Prismatic Metacrilat

APLICATII:

- * Destinat iluminarii interioare

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

- * Lucrarile electrice se vor executa exclusiv de un specialist / electrician cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare
- * Intrerupeti alimentarea cu electricitate apoi lasati-l sa se raceasca inainte de schimbarea lampilor fluorescente (tuburile) si sau a starterelor
- * Nu atingeti niciodata echipamentul cind corpul de iluminat este sub tensiune.
- * In caz de defectiune, apelati la persoane specializate/autorizate; Nu incercati sa reparati singuri defectiunile.

TIPURI CONSTRUCTIVE:

TIP	PUTERE	L (mm)	l(mm)	h(mm)	G(kg)	Dispersor
PT	2x18w	610	297	83	2.15	Prismatic Metacrilat
PT	2x36w	1220	297	83	4.00	Prismatic Metacrilat
PT	4x18w	613	597	83	3.85	Prismatic Metacrilat



- * Nu aruncati aceste produse electrice impreuna cu gunoiul menajer;
- * Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- * Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra;



Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997
IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI
IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI
IBAN: RO29BNRB230000041773RO02 - OTP BANK – Suc. PANDURI

e-mail: lohuisrom@lohuis.ro

SC LOHUIS ROMANIA IMPEX SRL

B-dul Iuliu Maniu, Nr. 528, sector 6, Bucuresti; Tel+4021.317.04.55/ 317.06.46 Fax +4021.317.05.07
E-mail: lohuisrom@lohuis.ro; www.lohuis.ro

MODIFICAREA CARACTERISTICILOR: LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor sale fara preaviz.

AVERTISMENT: Instalarea sa fie executata de un electrician calificat si autorizat Electrica SA care va respecta cu strictete aceste instructiuni. Inainte de instalarea corpului de iluminat, ca si la schimbarea lampilor fluorescente (tuburilor) si/sau a starterului, trebuie intrerupta alimentarea cu tensiune de la retea. Asigurati-va ca lampile fluorescente (tuburile) utilizate corespund tipului stabilit, ca tensiunea nominala a aparatului este compatibila cu tensiunea retelei si ca circuitul de alimentare este echipat cu dispozitive de protectie adecvate.

Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de apa.

IMPORTANT: Securitatea acestor aparate este garantata doar in conditiile, in care sunt respectate instructiunile de mai jos.

Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste instructiuni.

Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de apa.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORI: Produsele care poarta marca LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L. au fost proiectate si fabricate cu grija pentru siguranta in exploatare si fara riscuri, in cazul in care sunt utilizate conform instructiunilor. Regulile de prevenire a accidentelor impun ca toti cei care utilizeaza acest produs (electricieni, personal de vanzari etc) sa cunoasca instructiunile furnizate de societatea producatoare. In functie de circumstante, recomandarile referitoare la aceste instructiuni, ca si alte informatii necesare, vor fi puse la dispozitia celor interesati de produsele LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L.

Acest corp nu se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu particule in suspensie de apa.

Pentru eliminarea eventualelor vicii si/sau evenimente, la montajul acestor produse, beneficiarul va avea datoria sa intocmeasca un dosar cu datele privind montajul, firma, electricianul, (in care sa fie copii ale celor numiti mai sus) procesul verbal de punere in functiune in original:

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ: Intrerupeti alimentarea, scoateti reflectorul din aluminiu al plafonierei, pentru a avea acces la aparataj; Treceti cablul de alimentare prin orificiul din spatele corpului; fixati corpul fix de tavan sau perete; Conectati cablul de alimentare respectind polaritatea, cu conductorul verde galben in centru;

Verificati daca starterul/starterele au un contact perfect, apoi conectati lampile fluorescente (tuburile), montati capacul corpului de iluminat la loc.

Acest corp de iluminat NU trebuie acoperite niciodata cu materiale izolante sau similare;

Pastrati o zona libera (in care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toata periferia corpului de iluminat ;

Nr crt	TIP	DESCRIEREA MONTAJULUI
1	PT	Fixare pe perete sau tavan

Nota: L - tub fluorescent

S - starter

B - balast

Fig. 1 Schema electrica





Fig. 2 Schema montaj



Capital social: 1.285.000 RON; CIF: RO 9675370; Reg. Com. J40/6054/1997
IBAN: RO48BRDE445SV16220504450 - BRD - AG. TEI
IBAN: RO89RNCB0289001186410001 - BCR - Suc. LUJERULUI
IBAN: RO29BNRB230000041773RO02 - OTP BANK - Suc. PANDURI