



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Alarma cu ultrasunete impotriva rozatoarelor
Model: **DUAL Pestrepeller**
Art. **PS-310**

Informatii generale

Dispozitiv-alarmă cu ultrasunete pentru alungarea rozătoarelor precum șoareci, șobolani, dihori, etc.. Undele ultrasonice emise sunt insesizabile pentru majoritatea oamenilor, însă deranjante pentru toate rozătoarele, ceea ce le obligă să plece din zona de acțiune a dispozitivului. Cele doua difuzoare asigură o suprafață de acțiune extinsă. Ușor de folosit – doar se introduce în priză și se poziționează astfel încât să aibă o cât mai mare deschidere la încăperea vizată. Aparatul își face efectul într-o singură încăpere. Pentru spații mai mari se recomandă folosirea simultană a mai multor aparate.

Fără otrăvuri periculoase, fără chimicale toxice, fără capcane murdare.

Nu este dăunător pentru oameni, inclusiv copiii mici, alte echipamente electronice și majoritatea animalelor de companie.

Instalarea si functionarea

Este necesar a se respecta regulile generale pentru aparatele electrice. Aparatul trebuie pozitionat cu asigurarea unui spatiu liber pentru emiter. Functionarea aparatului este semnalizata de ledul rosu aflat pe partea din fata a dispozitivului, intre difuzoare. Ultrasunetelor se reflecta de ziduri si de aceea daca doriti sa folositi dispozitivul si pentru alte incaperi (in limita spatiului de acoperire) se vor lasa usile deschise sau se va monta cate un aparat in fiecare incapere.

Date tehnice

Alimentare: 220 V, 50 Hz

Frecvență 24 000 - 45 000 Hz

Consum: 2.0W

Unghiul de propagare: 180°

Putere sonoră: 2 x 130 dB

Suprafața de acțiune: pana la 200 m²

Dimensiuni: 140 x 82 x 68 mm