



Hotă de bucătărie Model HSI630MGB



Manual de utilizare



Importator:
ALF Electrocasnice SRL
Bvd. Basarabia nr. 256
Sector 3, București, România
Tel./fax: 004 021 2423171
Fabricat în PRC




Informații și sugestii

ATENȚIE: Piesele accesibile ale hotei se pot înfierbânta în timpul folosirii aragazului!

.....

În anumite circumstanțe, acest aparat poate prezenta anumite pericole.

- A. Este important să asigurați ventilarea corespunzătoare a încăperii ori de câte ori folosiți hota împreună cu alte aparate care funcționează pe gaz sau alt tip de combustibil.
- B. Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota este în funcțiune.
- C. Nu atingeți becul timp de o oră după folosire.
- D. Nu aprindeți flacără în spațiul de sub hotă.
- E. Evitați să aprindeți ochiul aragazului dacă nu este pusă nicio tigaie/crațiță pe el pentru a nu se deteriora filtrele și pentru a elimina riscul de incendiu.
- F. Verificați permanent alimentele în curs de gătire pentru a evita stropirea cu ulei supraîncălzit și riscul de incendiu.
- G. Scoateți ștecherul hotei din priză înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- H. Respectați toate reglementările privind evacuarea aerului.
- I. Când hota și aparatele alimentate cu alt tip de energie decât electricitate sunt simultan în funcțiune, presiunea negativă din încăperea nu trebuie să depășească 4 Pa (4×10^{-5} bar).




Informații și sugestii

ATENȚIE: Piesele accesibile ale hotei se pot înfierbânta în timpul folosirii aragazului!


.....

- J. În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul service al acestuia sau alte persoane cu calificări similare pentru a evita orice pericol.
- K. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță și înțeleg pericolele presupuse. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere realizabile de către utilizator nu vor fi efectuate de copii cu vârsta mai mică de 8 ani și care nu sunt supravegheați.
- L. Hota a fost concepută pentru a fi instalată deasupra unei plite cu maxim patru ochiuri de gătit.
- M. Exclusiv pentru uz interior și casnic!
- N. Când nu este în funcțiune și înainte de curățare, deconectați hota de la priză.
- O. Atenție! Respectați avertismentul de pe pagina cu instrucțiuni de utilizare a hotei la evacuarea aerului din încăpere.
- P. Dacă operațiunile de curățare nu sunt efectuate în conformitate cu instrucțiunile prezentate, există risc de incendiu.



Părțile componente ale hotei

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza hota!



- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Ansamblu filtru | 2. Ansamblu conductă de aer |
| 3. Geam | 4. Ansamblu corp principal |
| 5. Coș exterior | |

Sunt incluse și: Suport fix coș


* Șablon de dat găuri * Instrucțiuni de utilizare



Informații

Felicitări pentru achiziția făcută!
Hota noastră a fost concepută cu o serie de caracteristici superioare menite să vă îmbunătățească viața.


Înainte de a instala sau folosi hota, citiți cu atenție toate instrucțiunile.



Informații și sugestii

Verificați valorile de tensiune și frecvență prezentate pe plăcuța de specificații tehnice de pe partea interioară a hotei.

1




2

Vă recomandăm ca, după instalare, partea inferioară a hotei să nu fie mai jos de 650 mm și nici mai sus de 750 mm față de elementele de încălzire și arzătoare.




Informații


Aerul nu trebuie evacuat în canalul folosit pentru eliminarea fumului produs de aparatele care funcționează cu gaz sau alți combustibili (nu se aplică în cazul aparatelor care evacuează aerul doar înapoi în încăpere).



Instalarea



Asigurați-vă că alimentarea electrică este oprită înainte de a începe instalarea!






Instalarea



Asigurați-vă că alimentarea electrică este oprită înainte de a începe instalarea!






Instalarea



Asigurați-vă că alimentarea electrică este oprită înainte de a începe instalarea!






Instalarea



Asigurați-vă că alimentarea electrică este oprită înainte de a începe instalarea!






Instalarea

Asigurați-vă că alimentarea electrică este oprită înainte de a începe instalarea!





Montați suportul fix al coșului în poziția corespunzătoare de pe perete.

Butoane:




14

Apăsați butonul de lumină – becul din stânga și cel din dreapta se vor aprinde. În caz contrar, becurile sunt defecte. Apăsați butonul  : motorul funcționează la viteză mică. Apăsați butonul  : motorul funcționează la viteză medie. Apăsați butonul  : motorul funcționează la viteză mare. Când apăsați butonul , motorul se oprește.



Informații

Nu atingeți becul timp de o jumătate de oră după ce hota a fost folosită. Acesta nu are izolație termică sau de alt fel.



*Se recomandă curățarea filtrului metalic o dată la trei luni cu respectarea următoarelor instrucțiuni:

- Scoateți filtrul metalic din hotă și spălați-l într-o soluție de apă și detergent lichid neutru, lăsându-l la înmuiat.
- Clătiți bine cu apă caldă și lăsați-l la uscat.
- Filtrul metalic se poate spăla și la mașina de spălat vase.

Culoarea filtrului metalic se poate deteriora după mai multe spălări. Aceasta nu constituie însă un motiv de reclamație sau înlocuire a filtrului.



Informații

Există riscul de a se produce un incendiu dacă operațiunile de curățare nu se efectuează cu respectarea instrucțiunilor prezentate.

Eliminarea corectă a produsului



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni efectele adverse asupra mediului înconjurător și a sănătății umane cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, reciclați cu responsabilitate, promovând reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Pentru a returna produsul folosit, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de la care l-ați achiziționat. Astfel, produsul va fi preluat în vederea unei reciclări sigure și ecologice.

Producătorul declină orice răspundere în caz de nerespectare și neaplicare a recomandărilor și instrucțiunilor de mai sus privind instalarea, întreținerea și utilizarea hotei.

Cooker hood / Hotă de bucătărie

Data sheet / Fișa tehnică

Valid only for appliances which are provided with the Energy Label 65/2014

Valabil numai pentru aparatele care sunt furnizate cu eticheta energetică 65/2014

Brand name <i>Numele mărcii comerciale</i>	SAMUS®			
Type / Model <i>Tip / Model</i>	HOTĂ DECORATIVĂ INCLINATĂ HSI630MGB			
Annual Energy Consumption <i>Consum anual de energie</i>	AEC hood	17,7		kWh
Energy Efficiency Class (G to A+++) <i>Clasa de eficiență energetică</i>	EEL hood	A		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Eficiența fluido-dinamică</i>	FDE hood	Rate / Class	18,6	C
		Valoare/ Clasa		
Lighting efficiency (in watts) <i>Eficiența iluminării (Watt)</i>	LE hood	Rate / Class	62,5	A
		Valoare/ Clasa		
Grease Filtering rate (in %) <i>Eficiența de filtrare a grăsimilor(în %)</i>		Rate / Class	43,2	G
		Valoare/ Clasa		
Air flow rate at best efficiency point <i>Debitul de aer în punctul cu cea mai bună eficiență</i>	Q BEP	Rate / Unit	157,9	m³/h
		Valoare/ UM		
Air pressure at best efficiency point <i>Presiunea aerului în punctul cu cea mai bună eficiență</i>	P BEP	Rate / Unit	142	Pa
		Valoare38/ UM		

Maximum air flow <i>Debit maxim de aer</i>	Q max	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	296,6	m ³ /h
Electric power input at best efficiency point <i>Putere electrică de intrare în cel mai bun punct de eficiență</i>	W BEP	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	33,4	W
Nominal power of the lighting system <i>Puterea nominală a sistemului de iluminat</i>	W L	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	2.0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Iluminarea medie a sistemului de iluminare pe suprafața de gătit</i>	E middle	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	125	LUX
Power consumption in standby mode <i>Consum de energie în modul de așteptare</i>	Ps	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	N/A	W
Power consumption in off mode <i>Consum de energie în modul oprit</i>	Po	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	0.0	W
Sound power level <i>Nivelul de zgomot</i>	Lwa	Min./Max.dB	68	
		Min./Max.dB		

Parametrii energetici sunt măsurăți în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

1. „Eficiența iluminării” (*lighting efficiency* – LE_{hotă}), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie și puterea sistemului de iluminat;
2. „Eficiența de filtrare a grăsimilor” (*grease filtering efficiency* – GFE_{hotă}) înseamnă partea relativă de grăsimi reținute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie.

SAMUS[®]
Aproape de tine!