


MANUAL DE UTILIZARE



PURIFICATOR DE AER

Model nr.: **Expert 66 WiFi**

IMPORTATOR

SC ALF ELECTROCASNICE SRL

bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur,
sector 3, București, România
tel. 0040 21 2423171

Pentru o folosire cât mai bună a purificatorului de aer, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!


Cuprins

Ghid rapid de utilizare.....	4
Măsuri de siguranță a produsului.....	5
Informații despre produs	6
Caracteristicile produsului.....	7
Mod de utilizare	8
Descrierea funcțiilor	9
Metode de întreținere și curățare	11
Remediarea problemelor	13
Precauții privind cablul de alimentare	14
informații tehnice	14

Ghid rapid de utilizare

Aer încărcat?

Acționați butonul „Anioni” pentru a activa și dezactiva funcția de generare de ioni negativi și apoi butonul „Viteză de ventilare” pentru a ajusta viteza de ventilare a aerului.



Lipsiți o vreme de acasă?

Mențineți timp de trei secunde apăsat butonul „Modul de veghe” pentru a activa și dezactiva funcția de blocare de siguranță pentru copii. Cu această funcție activă, nu trebuie să vă mai îngrijați de o posibilă acționare improprie a aparatului dacă aveți acasă un copil mai neastâmpărat.



Utilizare la birou sau într-un spațiu public?

Folosiți funcția Auto. Purificatorul de aer va regla automat viteza motorului în funcție de calitatea efectivă a aerului chiar și când sunteți distras de alte activități. Apăsați butonul „Viteză de ventilare” pentru a seta purificatorul pe viteză automată.



Utilizare în timpul somnului?

Apăsați butonul „Modul de veghe” și aparatul va funcționa silențios. După zece secunde, cu excepția luminii de veghe de pe panoul de comenzi care este pe jumătate aprinsă, toate celelalte lumini se vor stinge pentru ca intensitatea luminii să nu vă perturbe somnul. Apăsați butonul „Modul de veghe” încă o dată pentru a anula această funcție.



Modul de veghe
(Apăsați 3s Pentru blocare copii)

Programarea închiderii

Metodă de programare a închiderii: Cu aparatul în modul „activ”, apăsați butonul „Programare” pentru ca aparatul să se oprească automat după una/ două/ patru/ opt ore de funcționare.



Programare

Calitatea efectivă a aerului

Purificatorul de aer poate testa concentrația de particule în suspensie PM2.5 din aer, indicând diferite culori în funcție de concentrația de PM2.5 detectată.

Index	Nr. Index (ug /m ³)	Calitatea aerului	Culoarea indicatorului tubului digital
PM2.5	<75	Excelentă	Verde
	76 – 150	Bună	Albastru
	>151	Nesatisfăcătoare	Roșu

Măsurile de siguranță a produsului

Dragi utilizatori,
Bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Pentru o mai bună citire a instrucțiunilor din acest manual și o utilizare corectă a produsului, precum și pentru prevenirea oricăror accidente sau avarii, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați indicațiile din acest manual însoțite de simbolurile explicate mai jos.



Tot ceea ce apare marcat cu acest simbol este strict interzis. În caz contrar, aparatul poate fi avariât, iar siguranța personală poate fi periclitată.



Tot ceea ce apare marcat cu acest simbol trebuie realizat întocmai cum se indică în avertisment pentru siguranța produsului și a utilizatorului.

- ⊘ Nu pulverizați vopsea pe bază de ulei, insecticide, alcool etilic, agenți chimici pe suprafața aparatului pentru a evita riscul de crăpare, electrocutare sau declanșare a unui incendiu.
- ⊘ În cazul acumulării de ingrediente farmaceutice în aparat, acestea se vor elimina prin evacuarea de aer la punerea aparatului în funcțiune, lucru ce dăunează sănătății. Prin urmare, aerisiți bine încăperea după fiecare dezinsecție.
- ⊘ Nu folosiți purificatorul de aer într-un mediu încărcat cu gaze inflamabile și corozive.
- ⊘ Nu atingeți admisia și evacuarea de aer când aparatul este în funcțiune. Nu băgați mâna sau orice alte obiecte în admisia și evacuarea de aer pentru a evita să vă accidentați sau să deteriorați aparatul.
- ⊘ Nu vă așezați pe aparat și nici nu puneți alte obiecte pe acesta pentru a nu vă accidenta sau deteriora aparatul.
- ⊘ Nu folosiți aparatul în băi sau în alte încăperi cu umiditate ridicată. Pericol de incendiu, electrocutare, avariere, etc.!
- ⊘ Nu demontați, nu reconstituiți și nu reparați dumneavoastră aparatul pentru a evita orice risc de incendiu, de electrocutare sau deteriorare.

- ❗ Dacă ștecherul și cablul de alimentare sunt deteriorate, nu le mai folosiți întrucât acestea prezintă un risc ridicat de electrocutare sau aprindere. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude!
- ❗ Opriți aparatul din funcționare și deconectați-l de la sursa de curent când doriți să îl mutați sau să efectuați operațiuni de întreținere a acestuia.
- ❗ Scoateți ștecherul din priză dacă aparatul urmează să nu fie folosit o vreme.
- ❗ Dacă aparatul produce un miros ciudat, opriți-l și deconectați-l de la sursa de curent. Pentru a evita orice risc de incendiu, contactați departamentul de service post-vânzări pentru a inspecta problema.
- ❗ În evacuarea de aer se pot acumula ușor reziduuri. Verificați înainte de utilizare și aveți grijă la copii să nu bage niciun fel de obiecte în aceasta.
- ❗ Așezați purificatorul de aer la o distanță de cel puțin 50 cm față de perete sau orice alte obstacole.
- ❗ Dacă firul de alimentare este deteriorat, pentru a evita orice fel de pericol, solicitați înlocuirea acestuia de către un specialist calificat, contactând producătorul sau departamentul service al acestuia.

Informații despre produs

Purificarea aerului

Purificatorul de aer poate filtra eficient ceața, cenușa, scuamele, părul, praful, polenul, fumul și alți aerosoli și poate îndepărta mirosul de formaldehidă, benzină, xilen, compoziții organici volatili (VOC), fum, precum și alte mirosuri. Aparatul ucide eficient bacteriile și virușii din aer cu ajutorul unui sistem complex de filtrare și purificare, purificând rapid aerul din încăperea și creând un mediu curat acasă sau la birou.

- Eficiență sporită. Filtrul HEPA cu carbon activ este specializat în eliminarea poluanților multipli, precum: ceață, abur, praf de cărbuni, fum și polen, etc. și poate ucide rapid și eficient bacteriile,


virusii, mușcăiul, acarienii, etc. din aer grație stratului antibacterian din argint coloidal ionic. Cantitatea mare de carbon activat din filtru poate îndepărta eficient formaldehida, dimetilamină și alte gaze și mirosuri nocive.

- ☒ Anionii benefici pot elibera un milion de anioni, pot spori cantitatea de vitamine din aer și îmbunătăți calitatea aerului din încăperea, permițându-vă să respirați acasă aer curat ca în mijlocul naturii.

Caracteristicile produsului

- ☒ Modul auto poate ajusta automat viteza motorului în funcție de calitatea aerului din încăperea și poate asigura organismului uman aer de calitate optimă.
- ☒ Calitatea aerului va fi indicată pe display în diferite culori.
- ☒ Concentrația de milioane de anioni produce aer curat și natural și are efect benefic asupra sănătății organismului uman.
- ☒ Produsul descompune și elimină eficient poluanții de tip VOC (compoziții organici volatili) (formaldehidă, benzină, toluen, mirosuri și alte gaze organice volatile)
- ☒ Designul ultrasilențios garantează un somn liniștit.

Componentele produsului



Mod de utilizare

Descrierea funcțiilor panoului de comenzi



Descrierea funcțiilor

1 ON/OFF

Acces la modul stand-by (de așteptare) după pornire. Apăsați acest buton pentru a porni aparatul. Apăsați același buton din nou pentru a opri și a intra în modul stand-by.

2 Modul de veghe

- ☒ Apăsați acest buton după ce ați pornit aparatul și acesta va intra în modul de veghe, cu lumina corespunzătoare aprinsă pe display la o intensitate redusă.
- ☒ Țineți apăsat timp de trei secunde acest buton pentru a activa funcția de blocare de siguranță pentru copii. Puteți anula această funcție apăsând din nou acest buton timp de trei secunde.

3 Anioni


- ☒ Apăsați acest buton după pornirea aparatului pentru a activa funcția de generare de anioni. Aparatul va începe să genereze ioni negativi cu o concentrație ridicată. Funcția de generare de anioni se va anula apăsând din nou același buton.
- ☒ Când aparatul ajunge la un număr total de 2.600 ore de funcționare, indicatorul luminos se aprinde, indicând necesitatea înlocuirii filtrului. După schimbarea filtrului, mențineți butonul apăsat timp de trei secunde până când lumina se stinge pentru a reseta funcția de cronometrare a filtrului.

4 Programare

- ☒ Apăsați acest buton după pornire pentru a programa închiderea aparatului. Apăsând repetitiv acest buton, puteți parcurge și selecta una dintre opțiunile de programare de 1-2-4-8 ore. În acest timp, indicatorul luminos va fi aprins pe display.

5 Viteza de ventilare

- ☒ Apăsați acest buton după pornirea aparatului pentru a selecta viteza de ventilare a aerului. Puteți alege între modul automat, viteză mică, viteză medie și viteză mare, iar indicatorul luminos corespunzător opțiunii selectate se va aprinde pe display.



6 Display digital

- ◆ Afișează valoarea de particule în suspensie PM2.5 din aer.
- ◆ Indicator luminos de blocare de siguranță pentru copii .

Când aparatul este în funcțiune, apăsați prelung butonul corespunzător modului de veghe timp de trei secunde pentru a activa funcția de blocare de siguranță pentru copii. Indicatorul luminos corespunzător acestei funcții se va aprinde. Apăsați din nou timp de trei secunde butonul pentru a anula funcția, iar indicatorul luminos corespunzător se va stinge. Niciunul dintre celelalte butoane nu va putea fi acționat după activarea funcției de blocare de siguranță pentru a elimina riscul de operare necorespunzătoare a aparatului de către copii.

7 Indicatorul luminos de calitate a aerului





Purificatorul de aer poate testa calitatea aerului, indicând diferite culori în funcție de calitatea aerului:



1. Când calitatea aerului este excelentă, cercul luminos va fi verde.
2. Când calitatea aerului este bună, cercul luminos va fi albastru.
3. Când calitatea aerului este nesatisfăcătoare, cercul luminos va fi roșu.

Metode de întreținere și curățare

- 1 Nu așezați aparatul pe suprafețe moi sau neuniforme pentru a evita riscul de scurgere electrică ce poate fi cauzat de vibrații sau zgomot în timpul funcționării.
- 2 Nu așezați niciun fel de obiecte subțiri sau dure pe aparat pentru a nu-l deteriora.



- 3 Scoateți cablul de alimentare din priză când aparatul este oprit sau urmează să nu fie folosit o vreme și puneți aparatul într-un loc inaccesibil copiilor.
- 4 Pentru o bună purificare a aerului, partea din față și din spate a aparatului trebuie să nu fie obstrucționate, permițând o bună circulație a aerului.



- 5 Când efectuați lucrările de întreținere și verificare a aparatului sau când doriți să îl mutați, opriți-l și deconectați-l de la curent. În caz contrar, există riscul de electrocutare și accidentare.



Alimentarea electrică a aparatului va fi întreruptă la realizarea următorilor pași de întreținere.

Realizați în mod regulat operațiunile de întreținere a purificatorului de aer pentru a extinde perioada de viață utilă a acestuia. Asigurați-vă că ați întrerupt alimentarea electrică a aparatului și scoateți ștecherul din priză înainte de realizarea lucrărilor de întreținere. Dacă filtrul trebuie schimbat după utilizarea purificatorului, indicatorul luminos de schimbare a filtrului de pe panoul de comenzi va clipi, avertizând utilizatorul că filtrul trebuie înlocuit.


1 Curățarea exteriorului

Când curățați exteriorul purificatorului de aer, întrerupeți alimentarea electrică și ștergeți cu o cârpă moale, curată și uscată. Nu folosiți alcool, benzină, benzen și alți solvenți chimici pentru a curăța aparatul.

2 Îndepărtarea pungii din polietilenă


La prima utilizare a purificatorului de aer, deschideți baza acestuia pentru a scoate filtrul și aveți grijă să îndepărtați filtrul din pungă de polietilenă. În caz contrar, produsul nu va putea purifica aerul în mod normal.

※ Nu lăsați punga din PE la îndemână copiilor pentru a evita orice posibil accident.




3 Curățarea sau înlocuirea filtrului


- 1) Întoarceți aparatul invers ca în figura A.
- 2) Deschideți baza respectând direcția indicată de săgeată ca în figura B.
- 3) Scoateți filtrul trăgând în direcția indicată de săgeată ca în figura C.
- 4) Instalați filtrul corect ținând cont de simbolul de culoare marcat.
- 5) Avertisment special: nu spălați filtrul!



FiguraA



FiguraB



FiguraC

Remediarea problemelor

Condiție	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu poate porni.	Ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate.	Contactați unitatea de asistență service pentru clienți sau distribuitorul.
	Ștecherul nu este bine băgat în priză.	Scoateți ștecherul din priză și băgați-l din nou.
	Baza nu este instalată.	Reinstalați baza.
Sunetul este slab și ventilarea redusă în timpul funcționării aparatului.	Punga din plastic a filtrului nu a fost scoasă.	Scoateți punga din plastic de pe filtru și reinstalați filtrul corect.
	Evacuarea de aer este obstrucționată.	Opriți aparatul și îndepărtați obstrucția.
Miros neplăcut în preajma evacuării de aer.	În apropierea admisiei de aer se eliberează în mod continuu o cantitate mare de mirosuri neplăcute.	Îndepărtați sursa de miros neplăcut și lăsați un timp purificatorul de aer să funcționeze.
	Este vremea ca filtrul să fie înlocuit.	Înlocuiți filtrul.




AVERTISMENT

Persoanele fără o calificare corespunzătoare nu trebuie să demonteze aparatul. Pericol de electrocutare! Dacă doriți să schimbați filtrul, scoateți mai întâi aparatul din priză. În cazul unei avarii, încercați soluțiile prezentate în acest manual. Dacă problema persistă, contactați unitatea de asistență service pentru clienți sau distribuitorul.

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest symbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!



Precauții privind cablul de alimentare

Precauții privind cablul de alimentare		• Respectați valorile de tensiune indicate. (În caz contrar, există riscul de incendiu și electrocutare.) • Nu folosiți neglijent cablul de alimentare; nu îl îndoiți, nu trageți de el, nu îl răsuciți și nu îl înfășurați. Cablul de alimentare nu trebuie să se afle în apropierea unor obiecte fierbinți. (Dacă este deteriorat, există riscul de a se produce un incendiu și de electrocutare.) • Nu presăți și nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. (Suprasolicitarea poate duce la incendiu și electrocutare.) • Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt avariate sau rupte. (Risc de incendiu, de electrocutare sau de scurt circuit!) • Nu băgați ștecherul în priză și nu trageți cablul de alimentare cu mâinile ude. (Risc de electrocutare!) • Nu schimbați cablul de alimentare dacă nu sunteți abilitat în acest sens. La nevoie, contactați unitatea de asistență pentru clienți sau distribuitorul. • Ștergeți cu regularitate praful de pe ștecher și priză. (Din cauza unui strat gros de praf și a unei umidități ridicate, izolația poate deveni ineficientă, ceea ce comportă risc de incendiu și electrocutare.)
--	---	--

Informații tehnice – EXPERT 66 WIFI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Purificator de aer – Putere 65 W – Filtrare în 3 trepte: <ul style="list-style-type: none"> • Pre-filtru • Filtru HEPA • Filtru de cărbune activ – Ionizator Aer(eliberează ioni negativi) – Carcasă din Plastic ABS + Metal – Recomandat pentru încăperi de max. 66 m² – Flux de aer filtrat(CADR): 500 m³/h – Panou de comandă: Tactil(Touch Control) – Ventilator în 4 trepte de viteză – Senzor prezență praf/fum – Indicator înlocuire filtru | <ul style="list-style-type: none"> – Control ionizator – Funcție WI-FI – Mod de veghe – Temporizator 0-8 ore – Indicator vizibil de calitate a aerului(color) – Afișaj pe ecran a calității aerului(valoare PM 2,5 - particule < 2,5 microni) – Blocare acces copii – Lungime cablu alimentare: 1,6 m – Nivel maxim zgomot: 68 dB – Voltaj/Frecvență: 220-240 V/50 Hz – Greutate netă: 7,8 kg – Greutatea brută: 11,2 kg – Dim. nete: 328x328x696 mm. – Dim. ambalaj: 398*390*785 mm. |
|--|--|

