



Funcția WI-FI



Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru aparatele de aer condiționat prevăzute cu funcția Wi-Fi. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul și păstrați-l pentru a fi utilizat în viitor.

CUPRINS

Mediul Smart phone și Modulul Wi-Fi	1
Descărcare și Instalare Aplicație	2
Activare și Ecran Bun venit	4
Conectare modul Wi-Fi la smart phone	4
Comunicare între modulul Wi-Fi și smart phone	5
Multi conectare	6
Denumire dispozitiv pe Aplicație	6
Ștergere dispozitiv din lista dispozitive	7
Control aer condiționat	7
Resetare modul Wi-Fi și versiune Aplicație	12
Memorare actualizare Aplicație	12
Notă	13
Depanare	13

Mediul Smart phone și Modulul Wi-Fi

1. Specificații minime pe un Smart phone:

Android versiunea 2.1 sau superioară


Versiunea IOS 5.0 sau superioară

2. Cerințele Rețelei Wireless ale modulului Wi-Fi

Interval Frecvență	2,412 GHz – 2,472 GHz
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Putere de ieșire	802,11b:18dBm, 802,11g:16dBm 802,11n:16dBm
Sensibilitate	802,11b< @1Mbps, 802,11b< @11Mbps 802,11g< @6Mbps, 802,11g< @54Mbps
Viteză transmisie date	11M@802,11b, 54M@802,11g, MCS7@802,11n
Siguranță	WEP/WEPA/WPA2
Număr de Canale	13

3. Unde este modulul Wi-Fi și adresa MAC

Deschideți lista principală, modulul Wi-Fi este lângă capacul cutiei electrice sau în listă. Adresa MAC reprezintă ID-ul unui modul Wi-Fi și este foarte importantă pentru post service acțiunii, așa încât, vă rugăm nu distrugeți eticheta cu adresa MAC.



Descărcare și Instalare Aplicație

1. Instalare Aplicație pentru Smart phone Android

Pasul 1. Apăsați și iconița a Play Store de pe Smart phone






Play Store

Pasul 2. Tastați și “tfiac” în fereastra de căutare și căutați aplicația

Pasul 3. Apăsați și butonul INSTALL de pe ecranul TFIAC.

Pasul 4. Apăsați și butonul ACCEPT de pe ecranul de acces.

Pasul 5. După ce ați finalizat instalarea, va apărea pe ecran un buton OPEN; dacă sunteți gata să puteți apăsa pentru a iniția Aplicația



Descărcare și Instalare Aplicație


2. Instalare Aplicație pentru iPhone (sistem IOS)

Pasul 1. Apăsați și iconiți a APP Store de pe iPhone



App Store

Pasul 2. Tastați tfiac în fereastra de căutare și i căutați aplicația.



Pasul 3. Apăsați și butonul  pentru descărcare și instalare Aplicație.

Pasul 4. După finalizarea instalării, va apărea pe ecran butonul OPEN; dacă sunteți gata, apăsați și butonul OPEN pentru a iniția aplicația.

Descărcare notificare

Denumire fișier: OEMExport.apk

Salvat în: Stocare internă/Descărcări

Mărime: 3,7 M

Anulează Descarcă

3. Altă modalitate de descărcare și instalare Aplicație

Pasul 1. Scanați următorul cod QR

Pasul 2. Apăsați Download de pe ecran (pentru iPhone, intrați în App Store și urmați punctul 2 pentru finalizarea instalării).



Pasul 3. După descărcarea aplicației, apăsați și butonul Install de pe ecran sau găsiți în lista de descărcări OEMExport.apk și deschideți-l.

Pasul 4. Selectați și „Înțeleg riscul, instalează oricum”.

Pasul 5. Apăsați și „Instalați oricum” pentru instalare Aplicație.

Pasul 6. După instalare, dacă sunteți gata, apăsați și butonul OPEN pentru a iniția aplicația pe ecran.

 OEMExport.apk

Descărcată. Sigură.

Anulează Descarcă

☒ Înțeleg riscul. Descarcă oricum.

Anulează Versiune oficială

AVERTIZARE !

Această aplicație nu este compatibilă HIApp iar siguranța trebuie testată.

Anulează Instalează oricum

Efectuat Deschide

NOTĂ: Pentru pașii de mai sus sursa este UC

WIFI激活码标贴
预留45x45

Browser, dar puteți și alege și alte instrumente.

Activați cod QR

Activare și Ecran de Bun Venit

1. Lansați și Aplicația apăsând iconița TFIAC




2. Prima dată când utilizați aplicația va apărea ecranul de activare, iar apoi ecranul de bun venit.

Apăsați acest buton și utilizați camera pentru scanare cod QR

Sau introduceți codul de activare de la articolul 3

Apăsați butonul de activare pentru activare APP



Notă: Fără codul QR sau activarea codului nu puteți activa aplicația și nici nu o puteți utiliza, vă rugăm să o păstrați!


Conectare Modul Wi-Fi la smart phone

Pentru conectarea modului Wi-Fi la smart phone, urmați acești pași:

Pasul 1. Conectați smart phone-ul la Wi-Fi, la o unitate interioară (Pornirea aerului condiționat nu este necesară). Verificați dacă indică CF pe display. (Înseamnă că modulul Wi-Fi este deconectat de la Wi-Fi).

Pasul 2. Apăsați butonul Adaugă Dispozitiv pe ecranul Listă dispozitive.

Pasul 3. Pe ecranul Adaugă Dispozitive (Add Device) tastați denumirea router-ului în text Wi-Fi; apoi tastați parola, selectați Show dacă doriți să vizualizați parola.



Pasul 4. Apăsați butonul Start Config pentru a iniția procesul de configurare.


Conectare Modul Wi-Fi la smart phone

Pasul 5. În procesul de configurare apare “Procesul de conectare poate dura până la 1 min.” pe ecranul dispozitivului, și, în același timp PP, SA, AP pe display-ul din interior.



“PP” înseamnă căutare router

“SA” înseamnă conectat la router

“AP” înseamnă conectat la server



Pasul 6. După 1 – 3 minute, se revine automat la ecranul Listă Dispozitive și apare “Configurare cu succes”, iar o bară cu lista dispozitivelor se va afișa pe ecranul Listă Dispozitive.






Comunicare între Modulul Wi-Fi și smart phone

1. Mod de comunicare locală, la distanță, offline

“locală”: Smart phone-ul și modulul Wi-Fi sunt la aceeași rețea de net, puteți controla aerul condiționat prin Wi-Fi fără internet.

“de la distanță”: Smart phone-ul și modulul Wi-Fi nu sunt la aceeași rețea de net, puteți controla aerul condiționat prin Internet pe baza netului de pe mobil (3G/4G) sau alte resurse Wi-Fi.

“offline”: aerul condiționat este închis sau neconectat.



Multi-conectare

1. Un dispozitiv poate fi controlat prin diferite smart-phone-uri


Un dispozitiv (un aer condiționat) poate fi conectat la diferite smart phone-uri. La aceeași rețea de Internet de acasă, odată ce dispozitivul este conectat la un smart phone, veți vedea dispozitivul direct în Lista Dispozitive fără Adăuga Dispozitiv. Dar dacă cineva a închis dispozitivul, nu-l puteți vedea.

2. Un smart phone controlează mai multe unități de aer condiționat

Un smart phone poate controla diferite unități de aer condiționat; urmați pașii de conectare pentru a adăuga diferite unități de aer condiționat.

3. Blocare și deblocare aer condiționat

Apăsați pe  sau pe  pentru a bloca sau debloca dispozitivul. Odată ce dispozitivul este blocat de cineva, un nou utilizator APP de la aceeași rețea de Internet de acasă nu mai poate vedea dispozitivul, dar utilizatorii sunt deja conectați înainte și nu sunt afectați.



Denumire dispozitiv în aplicație


1. Denumire originală a dispozitivului în Aplicație

Denumirea originală a unui dispozitiv de aer condiționat în Lista Dispozitive este TAC_link ultimele 6 cifre din adresa MAC de pe modulul Wi-Fi, de exemplu: adresă MAC: B4:43:0D:E3:ED:03, atunci denumirea dispozitivului va fi TAC_E3ED03.

2. Cum să modifici denumirea dispozitivului în Aplicație?

Țineți și apăsați bara listă a dispozitivului timp de câteva secunde până apare butonul Save, apăsați și denumirea dispozitivului și schimbăți astfel, apoi apăsați butonul Save, iar după aprox. 1-3 sec. va apare actualizare cu succes, ceea ce înseamnă că modificarea denumirii a avut loc. Puteți și apăsa pe oricare spațiu liber de pe bară pentru a anula modificarea înainte de a da Save (salvare).

(De ex.: Schimbați denumire din TAC_E3ED03 în test – așa după cum se vede în imaginea de mai jos).




Ștergere dispozitiv în lista Dispozitive

1. Cum să ștergeți un dispozitiv?

Derulați lista de la dreapta la stânga până apare pe display butonul Delete (Ștergere), apoi apăsați pentru a șterge dispozitivul. Apăsați apoi oriunde pe bară pentru a anula ștergerea.


2. De ce apare din nou dispozitivul șters?

În rețeaua Internet de acasă, APP va căuta toate dispozitivele conectate constant la router și le va arăta în Lista de dispozitive; ați șters lista dar nu ați deconectat dispozitivul de la router, așa încât acesta va apărea din nou.



Control aer condiționat – Ecran principal de control

Apăsați bara Listă Dispozitive pentru a accesa ecranul principal de control.



Notă: Butoanele care denumesc funcțiile sunt poziționate pe două rânduri în partea de jos a acestui ecran; dacă ciclul și cuvintele înscrise pe buton îs schimbă luminozitatea (în alb), aceasta înseamnă că funcționează, altfel (dacă sunt gri închis) înseamnă că nu funcționează.


Mod control – aer condiționat

1. Apăsați i butonul Mod pentru a accesa ecranul mod.



2. Pe ecran există 5 moduri; apăsați i fiecare buton pentru a controla funcția ionarea AC la modul respectiv. Și i, vă rugăm, citiți i detaliile pentru fiecare mod din manualul utilizatorului pentru ca acest control să fie mai confortabil.

3. Apăsați i butonul Back pentru a vă întoarce la ecranul principal fără modificări.



Aer condiționat – Control Timer (Control Temporizator)

1. Setare Timer pe ecranul principal


Apăsați i butonul Timer pentru a accesa ecranul principal Timer Setting; astfel puteți i porni sau opri dispozitivul de aer condiționat. Apăsați i butonul Timer on sau Timer off pentru a închide lista Timer.

Înapoi la ecranul principal de control

Apăsați i pentru accesare listă timer

Listă Timer, o dată, dezactivare și schimbare în gri după executare

Apăsați i o dată Timer pentru a accesa ecran setări așa a după cum se specifică la pct. 2.



Apăsați i pentru închidere listă Timer

Apăsați i pentru adăugare Timer nou.

Porniți i / Opriți i Timer săptămânal

Aer condiționat – Control Timer (Temporizator)

2. Timer pornit


Apăsați Timer on pentru a vedea lista Timer. Apăsați + și veți putea adăuga un nou Timer, sau apăsați unul dintre Timer-ele din listă pentru a putea accesa ecranul și a modifica setările așa după cum doriți.

Înapoi la setare principală
Timer fără salvare modificări

Derulați în înainte sau înapoi
pentru a alege timpul.

Apăsați unul dintre butoane
pentru a alege modul.

Setare săptămânală, AC se
va seta de fiecare dată când
alegeți modul




După setare, apăsați butonul
Save pentru ca Timer-ul să fie
activ și întoarceți-i-vă la
ecranul principal de setare.

Derulați în sus sau în jos
pentru a alege temperatura
dorită (16 - 31° C)

Apăsați unul dintre butoane
pentru a alege viteza dorită
pentru ventilator.

3. Oprește Timer

Apăsați Timer off pentru a închide lista.
Apăsați apoi + pentru a adăuga un nou
Timer, sau apăsați unul din butoanele Timer
din listă pentru a schimba setările Timer așa
după cum doriți. Operațiunile sunt similare
celor pentru pornirea Timer.



Aer condiționat – Control Timer (Temporizator)




4. Ștergere timer

Pentru Android smart phone

Apăsați i bara listă timer și i țineți i apăsat, derulați i de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge). Apăsați i butonul și i pe ecran va apărea întrebarea: Sunteți i sigur? (Sure to delete?); alegeți i Yes pentru a șterge sau alegeți i Cancel (anulare) pentru a anula operați ia.

Pentru iPhone

Apăsați i bara listă timer și i țineți i apăsat, derulați i de la dreapta la stânga până când apare butonul Del. Apăsați i butonul pentru a șterge direct acest Timer.



Notă: Puteți i derula lista Timer de la stânga la dreapta pentru a anula operați iunea sau pentru a ascunde butonul Delete sau Del.

Control Aer Condiționat – Balans


1. Apăsați i butonul Swing (Balans) pentru a accesa setări Balans.

2. Apăsați i Vertical-Wind pentru a porni auto balans de la stânga la dreapta și i apăsați i apoi Horizontal-Wind pentru activare auto balans de sus în jos. (Lumina verde semnifică activare, altfel înseamnă oprit).

3. Apăsați i butonul Save pentru salvare modificări și i reveniți i la ecranul principal de control.


4. Puteți i apăsa butonul Back pentru a vă întoarce la ecranul principal fără modificări.

Notă: Pentru unele modele fără derulare verticală dacă doriți i să activați i Vertical Wind; veți i auzi un beep dar fără alte acți iuni.



Control Aer Condiționat – Viteză Ventilator/Eco/Turbo/Sleep (Așteptare)

1. Există 4 viteze pentru ventilator din care puteți alege din ecranul principal. Apăsând acest buton, viteza ventilatorului va fi conform ordinii de mai jos, deoarece anumite moduri vor limita viteza acestuia, iar altele nu vor apărea la fiecare mod; verificați detaliile.




2. Pentru butoanele Eco/Turbo/Sleep, apăsați doar butonul pentru a activa funcția respectivă, apăsați din nou pentru a dezactiva funcția. Vă rugăm citiți detaliile pentru fiecare funcție în manualul utilizatorului. Deoarece limită mod nu este disponibilă în cadrul aceluiași mod, verificați detaliile.



Control Aer Condiționat – Mod limită

În fiecare mod sunt funcții care nu pot fi folosite; urmăriți tabelul de mai jos pentru o mai bună operare. Yes – înseamnă că această funcție poate fi folosită în acest mod. Spațiul gol semnifică faptul că funcția nu este disponibilă în acest mod, atunci când atingeți butonul funcției respective, apărând pe ecran Not available – nedisponibil.



Mod	Viteză ventilator	Timer	Balans	Turbo	Eco	Sleep
Cool (Rece)	Auto, Low, Med, High	Da	Da	Da	Da	Da
Fan (ventilator)	Low, Med, High	Da	Da	Da		
Dry (uscat)	Auto	Da	Da			
Heat (căldură)	Auto, Low, Med, High	Da	Da	Da	Da	Da
Auto	Auto, Low, Med, High	Da	Da			

Low – scăzut

Med – Mediu

High - Ridicat

Resetare Modul Wi-Fi și versiune Aplicație

1. Dacă AC nu poate fi controlat prin intermediul smart phone-ului, sau în cazul în care doriți să schimbați routerul, sau să schimbați parola Wi-Fi, sau în oricare altă situație, puteți reseta Modulul Wi-Fi pentru a-l reconfigura. Înainte de resetarea modulului Wi-Fi, asigurați-vă că AC este pornit.



Metoda 1: Apăsați butonul DISPLAY de pe telecomandă (Unele modele nu au acest buton) de 6 ori timp de 20 de secunde până se aude un bâzâit iar pe display apare CF.

Metoda 2: Deschideți panoul frontal al unității de interior, veți găsi curând modulul Wi-Fi. Utilizați un instrument adecvat pentru a apăsa butonul Reset până când lumina de pe modulul Wi-Fi pâlpâie și pe display apare CF.

2. Apăsați butonul About din lista Dispozitive pentru a introduce About pe ecran, după care veți vedea versiunea APP și a apare Cum să resetăm Wi-Fi.

Actualizare APP

Atunci când accesați Listă Dispozitive, în cazul în care există o nouă versiune APP, pe ecran va apărea Fiind new app version (Găsește noua versiune a APP); în acest caz puteți apăsa butonul ignore și să continuați să utilizați aplicația pe care o aveți. Dacă doriți să actualizați aplicația, apăsați butonul Update, după care noua aplicație va fi descărcată și pe ecran apare install (instalează) – Instalați noua aplicație utilizând informațiile din Descărcare și Instalare App. Puteți, de asemenea, să accesați APP store pentru actualizare aplicație.



Notă

1. Pentru actualizare tehnică, este posibil să existe o deviere de la termenii actuali din prezentul manual. Ne exprimăm scuzele pentru aceasta. Vedeti informațiile pentru produsul curent și pentru Aplicație.
2. Aplicația pentru smart phone conectat la aerul condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii calității sau chiar și tearsă în raport de condițiile firmei producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este scăzută, Aplicația ar putea fi deconectată. Asigurați-vă că unitatea interioară a AC este situată în apropierea router-ului.
4. Funcția DHCP poate fi activată pentru router wireless.
5. Conexiunea la Internet ar putea să cadă. În acest caz, contactați furnizorul de Internet.
6. Pentru securitatea sistemului smart phone-ului și setările prin Internet, asigurați-vă că aplicația Smart pentru aerul condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analizarea cauzei
Aerul condiționat nu poate fi configurat cu succes	1. Verificați dacă adresa de conectare la WIFI este corectă și parola; 2. Verificați situația configurării aerului condiționat; 3. Sunt câteva protecții sau au fost setate sau nu alte restricții; 4. Verificați dacă router-ul funcționează normal; 5. Asigurați-vă că aerul condiționat și mobilul și router-ul funcționează la același semnal 6. Verificați router și aplicație.
Mobilul nu poate controla aerul condiționat	Display software: Identificarea a eşuat, înseamnă că aerul condiționat a fost resetat, și telefonul mobil nu mai are permisiunea de control. Trebuie să vă conectați la WIFI pentru a avea din nou permisiunea. Vă rugăm contactați furnizorul local de internet și dați refresh. Dacă nici după aceea nu funcționează, ștergeți aer condiționat și așteptați refresh.
Mobilul nu găsește aerul condiționat	Display software: Aer condiționat în afara liniei. Verificați dacă internetul funcționează 1. Aerul condiționat a fost reconfigurat 2. Aerul condiționat nu este alimentat cu curent 3. Router nealimentat cu curent 4. Aerul condiționat nu se poate conecta la router 5. Aerul condiționat nu se poate conecta la internet prin router (prin telecomandă) 6. Mobilul nu se poate conecta la router (în modul control local); 7. Telefonul mobil nu se poate conecta la internet (în modul telecomandă).

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8
Bacau, Romania
Tel.: 0234 525 525
www.dedeman.ro

