



Manual de utilizare al functiei WiFi



Acest manual este aplicabil pentru acest aparat de aer conditionat Platinum, cu Wi-Fi. Va rugam cititi cu atentie manualul, si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

Ghid de operare Rugam luati in considerare cele de urmeaza

Pași de Operare	Aricole de Operare	Cont Nou	Reinstalați APP (înregistrată înainte)
Pasul 1	Descărcați și Instalați APP	DA	DA
Pasul 2	Activați APP	DA	DA
Pasul 3	Înregistrați Contul	DA	NU
Pasul 4	Login	DA	DA
Pasul 5	Adaugă Dispozitiv pentru control	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne

Notă Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, atunci când reinstalați APP din nou și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne setat.

FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Dispozitivul este conform cu capitolul 15 din regulamntul FCC Rules. Operarea asigura conditiile: (1) Dispozitivul nu cauzeaza interferente, si (2) dispozitivul trebuie sa daca fata oricarei interferente permise, inclusiv cele provenite de la incidente ne-prevazute.

Nota: Acest dispozitiv a fost testat si gasit conform cu limitarile pentru clasa B a dispozitivelor digitale, necesara capitolului 15 al regulamentului FCC .Aceste limitate sunt proiectate sa ofere protectie impotriva interferentelor daunatoare in instalatiile rezidentiale. Cand aceste echipamente sunt folosite, pot genera unde radio, si daca nu sunt instalate in conformitate cu aceste instructiuni, pot cauza interferente pentru undele Radio. Oricum, nu este garantat ca interferentele nu se vor produce intr-o instalatie domestica. Daca aceste echipamente cauzeaza interferente la receptia de radio sau TV, care pot fi determinate prin trecerea echipamentului din off / on , utilizatorul este incurajat sa corecteze aceste interferentei prin:

- Reorientarea sau mutarea antenei receptoare
 - Cresterea spatiului dintre echipament si receiver
 - Conectarea echipamentului intr-o priza in care nu este conectat si receiverul
 - Cosulta vanzatorul sau un tehnician profesionis radio/TV pt ajutor.
- Distanta intre utilizator si dispozitiv trebuie sa fie mai mare de 20cm.

CUPRINS

Wi-Fi Modul specificatii si informatii de baza	1
Descarca si instaleaza aplicatia	2
Activeaza APP.....	3
Inregistreza.....	4
Login.....	6
Adauga dispozitiv.....	8
Controlul aparatului de AC.....	10
Managementul contului.....	29
Probleme aparute	31

Wi-Fi Module SPECIFICATII SI INFORMATII DE BAZA

1. Specificații minime pe un Smartphone:


versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară
IOS 9.0 versiune sau mai mare

2. Parametri de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametrii	Detalii
Frecvența rețelei	2.400 - 2.500GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Asistență securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Suport tip rețea	STA/AP/STA+AP

3. Locația și aspectul modului Wi-Fi în unitatea interioară

Deschideți panoul frontal, modulul Wi-Fi este în apropierea capacului cutiei electrice sau pe panou.



Descarcati si instalati Aplicatia



SmartLife-SmartHome

Smartphone Android

Metoda 1: Vă rugăm să scanați codul QR cu un scanner de browser, să descărcați și să instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți Google Play Store pe telefonul dvs. inteligent și căutați „Smart Life”- SmartHome descărcați și instalați aplicația.



Smartphone iOS

Metoda 1: Vă rugăm să scanați codul QR și urmați sfaturile pentru a intra în AppStore, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți Apple „AppStore” pe telefonul dvs. și căutați „Smart Life- SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Nota:

***Va rugam activati permisiunea pt Storage/Location/Camera pentru aceasta aplicatie cand este instalata.
Altfel vor apare probleme la operare.***

ACTIVAREA APLICATIEI



Prima data când aplicatia este utilizata, va trebui sa fie activata.



SmartLife-SmartHome

2. **Metoda 1:** Apăsăți butonul „Scanare” și scanăți dreapta Cod de activare QR

Metoda 2: Apăsăți „or Enter Activation Code” în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și apăsați „CONFIRMA”.





Activate QR code and activation code



Nota : Fara codul QR sau codul de activare, nu puteti activa aplicatia, si sa o pastrati in siguranta.



Inregistrare

1. Dacă nu aveți niciun cont, apăsați butonul „Înregistrare”.
2. Citiți Politica de confidențialitate și apăsați „De acord”.




3. Apăsați “>” și alegeți țara.
4. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail.
5. Apăsați butonul „Obtain verification code”.

Cautati tara sau glisati ecranul
sus- jos pentru a gasi tara.



Inregistrare

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit pe e-mail.
7. Setează parola cu 6-20 de caractere, inclusiv caractere și numere.
8. Apăsați Terminat



Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)




Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done


Login

1. Apăsați „Conectați-vă cu contul existent”.
2. Introduceți contul și parola înregistrate.
3. Apasati butonul “Log in”



Register

Log in with Existing Account



Login

introduceti-va contul(e-mail-ul) aici

introduceti parola

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)



Login

Pentru prima dată când este utilizată aplicația, este necesar să se creeze o familie:

4. Apăsați „Creaere familie”.
5. Creați numele familiei.
6. Setati locația.
7. Alege camere implicite sau adaugă camere
8. Apăsați „Terminat” și „Completat”.




alege camera recomandată sau creează o cameră nouă, apoi apasă Done.



Familie creata cu succes

Vezi familia Completă




Notă: Aplicația poa te deschide harta pe telefonul dvs. și puteți seta locația unde vă aflați.

Login


Daca ati uitat parola

Puteti reseta parola:


1. Apăsați „Forgot password”.
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obține cod de verificare”.
3. Introduceți codul de verificare primit pe e-mail.
4. Setăți noua parolă și apăsați butonul „Terminat”.




Mockup of the Login screen. It features a back arrow at the top left, a title "Login", a masked email field with a chevron, and a password field. Below these is a "Log in" button and a "Forgot password" link with a hand icon pointing to it. At the bottom, a note states: "Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".



Mockup of the "Forgot password" screen. It has a back arrow, a title "Forgot password", a masked email field with a chevron, and a masked phone number field with an "X" icon. A hand icon points to the "Obtain verification code" button.



Mockup of the "Enter verification code" screen. It includes a back arrow, a title "Enter verification code", and a six-digit code input field with asterisks. Below the field, it says: "Verification code is sent to your email: *****",Resend(55s)".









Mockup of the "Set Password" screen. It features a back arrow, a title "Set Password", a password input field with asterisks and an eye icon, and a note: "6-20 characters for password, including character, numbers". A hand icon points to the "Done" button.

Adaugati Dispozitiv

Există 2 moduri CF (conexiune rapidă) și AP (punct de acces) pentru adăugarea dispozitivului.

Modul CF










1. Alimentați unitatea interioară, nu este necesară pornirea aparatului de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din deapta sus al ecranului „Acasă” sau atingeți „Adăugați dispozitiv” în camera care nu are dispozitiv.
3. Apasati sigla “Split Air conditioner”.
4. Introduceți parola de la Wi-Fi, care e v-ati conectat la smart phone, apoi apasati "Next".
5. Urmati comentariu de pe ecranul urmator, pentru a reseta modulul Wi-fi, apoi verificati; "Confirm the device is reset" si apasati "Next".
6. Puteti vedea procentajul procedeuului de conectare, în același timp PP, SA AP clipind la rândul său pe afișajul interior. „PP” înseamnă „Căutarea routerului” „SA” înseamnă „conectat la router” „AP” înseamnă „conectat la server”



Adaugare dispozitiv

Sunt 2 metode de adaugare dispozitiv 2-AP mode

1. Alimentați unitatea interioară, nu este necesară pornirea aparatului de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ecranului „Acasă” sau apăsați „Adăugați dispozitiv” în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați sigla „Split Air conditioner”.
4. Introduceți parola de la WiFi, aceeași de la telefonul smart cu care v-ați conectat, apoi apăsați "Next".
5. Apasați ⇐ în colțul din dreapta și alegeți "AP Mode" apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a reseta modulul WiFi apoi verificați "Confirm the device is reset" si apăsați "Next".
6. Citiște instrucțiunile cu atenție si apasa "Connect now".
7. În ecranul selectare rețea, selectați "SmartLife-****", si apăsați " " .
8. Puteti vedea procentajul procedeuului de conectare, în același timp PP, SA AP clipind la rândul său pe afișajul interior.
„PP” înseamnă „Căutarea routerului”
„SA” înseamnă „conectat la router”
„AP” înseamnă „conectat la server”




Rename device
Select the location

Controlul aparatului de aer conditionat


Ecranul de control al dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.

Ecranul de control al dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului de pe ecranul de pornire.



Notă:


Există două forme de control diferite bazate pe firmware sau software a modului Wi-Fi. Vă rugăm să citiți manualul de baza pe interfața de control reală.



Controlul aparatului de aer conditionat

Forma Control 1

Interfața principală de control



Controlul aparatului de aer conditionat


Forma Control 1-Setare Mod

1. Apasati Mode sa apara fereastra Mode
2. Selectati unul din modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Apasati in zona de setare a temperaturii pentru anularea setarii Modului.



Forma Control 1-Selectarea vitezei ventilatorului

1. Apasati Fan sa apara fereastra de Ventilatori
2. Selectati una din Vitezele High/med/Low/Auto.
3. Apasati in zona de setare a temperaturii pentru anularea setarii.



Controlul aparatului de aer conditionat



Control form1-Function setting

1. Apasa Function sa apara ecranul Function.
2. Selecteaza una din functiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selecteaza UP-DOWN/LEFT-RIGHT pentru autobaleiaj in directiile SUS-JOS/STANGA-DREAPTA .
4. Apasati in zona de setare a temperaturii pentru anulara setarii Functiei.



Forma Control1-Adaugare Timer


1. Apasa Timersa apara ecranul Timer .
2. Apasa Add Timer.



Controlul aparatului de aer conditionat


Forma Control 1-Adaugare timer

3. Selectează timpul, selectează zilele repetitive și Timer on/off.
4. Selectează Mode/Fan speed/Function și selectează setarea temperaturii pentru Timer on.
5. Apasă Save să adaugi Timer-ul.



Forma Control 1-Timer Management


1. Apasati bara TIMER pentru a edita TIMER-ul precum procesul de adaugare TIMER.
2. Faceti click pe comutator pentru a activa sau dezactiva TIMER..
3. Țineți apăsat bara TIMER-ULUI aproximativ 3 secunde și deschideți ecranul, eliminați cronometrul apăsați CONFIRMA și anulați TIMER-ul.




Controlul aparatului de aer conditionat

Forma Control 2

Interfața principală de control




Notă: poate apărea ușor diferit, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat. Exemplu de mai jos:



Controlul aparatului de aer conditionat

Form Control 2-Modul setari



1. Apasa butonul MODE
2. Sunt 5 moduri pe ecranul Mode, apasa un buton pentru a seta modul de lucru al aparatului de aer conditionat.
3. Apasa butonul X pentru a te intoarce la ecranul controlului principal.
4. Modul si fundalul se vor modifica pe ecran..



Nota: va rugam sa cititi detaliile fiecarui mod in manualul de utilizare, pentru un confort optim..

Forma Control 2-Selectarea vitezei ventilatorului


1. Apasa butonul Fan Speed.
2. Alegeti viteza dorita, si apsa.
3. Apasa butonul X pentru a reveni la ecranul principal.
4. Viteza selectata a ventilatorului va apare pe ecran..



Mode	Viteza ventilator
Cool	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Nota:
Viteza ventilatorului nu poate fi controlata pe modul DRY.

Nota: Viteza ventilatorului poate fi aratata usor, diferit, in functie de modul de aer conditionat. Exemple mai jos:






Controlul aparatului de aer conditionat



Forma Control 2-Controlul fluxului de aer

1. Apăsati butonul Precision Air Flow sau butonul Swing Flow.
2. Alegeți fluxul de aer dorit și selectați-l.
3. Atingeți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul fluxului de aer selectat va apărea pe ecran.

Notă: Pentru unele modele fără vânt automat stânga-dreapta, Dacă îl activați, veți auzi un semnal sonor, dar fără acțiuni.



Notă: Ecranul de control principal și ecranul de flux de aer pot apărea ușor diferite, în funcție de modelul de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:





Controlul aparatului de aer conditionat

Forma Control2-functie ECO

- 1. Pentru funcția Eco, trebuie doar să apăsați butonul pentru a activa funcția, butonul va fi iluminat și indicatorul va apărea pe ecran.
- 2. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.


Temperatura controlată pentru un anumit model de aer condiționat:
În modul Cool, noua temperatură de reglaj va fi ≥ 26 °C.
În modul de încălzire, noua temperatură de reglaj va fi ≤ 25 °C.



Mode	ECO activat
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

ECO este dezactivat pe
modurile Fan/ Dry/Auto.



Notă: Ecranul principal de control și metoda de control ECO pot apărea ușor diferite, în funcție de modelul de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:



Notă:
ECO este dezactivat și în modul Turbo / Sleep pentru
anumite modele de aer condiționat

Controlul aparatului de aer conditionat


1. Apăsați butonul Sleep.
2. Alegeți modul dorit de somn și atingeți-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului Sleep selectat va apărea pe ecran.



Mode	Sleep activat
Cool	DA
Fan	
Dry	
Heat	DA
Auto	

Sleep este dezactivat în modul Fan / Dry / Auto.

Notă: Ecranul principal de control poate apărea ușor diferit, în funcție de modelul de aer condiționat. Exemplu de mai jos:





Notă: Sleep este dezactivat și în modul Turbo / Sleep pentru unele modele de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer conditionat



Forma Control 2- Setare Timer(on)

1. Apăsați butonul Timer.
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Alegeți ora / repetarea / oprirea, apoi apăsați Salvare.
4. Timer (oprit) va apărea pe ecranul principal Timer.





Atingeți repetare> apoi atingeți zilele de repetare dorite sau Odată, apoi apăsați Confirmă selecția.

Glisați sus-jos pentru a selecta timpul





Atingeți Comutare> apoi glisați ecranul pentru a alege ON și Confirmați.




Controlul aparatului de aer conditionat

Forma Control 2- Setare Timer(off)


1. Apăsați butonul Timer.
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Setati ora / data de repetare / comutatorul (pornit) / temperatura / modul / viteza ventilatorului / debitul de aer după dorință, apoi apăsați Salvare.
4. Timer va apărea pe ecranul principal Timer.




Atingeți repetare> apoi atingeți zilele de repetare dorite sau Odată, apoi apăsați Confirmă selecția.




Atingeți Comutare> apoi glisați ecranul pentru a alege ON și Confirmați.



Atingeți Temperatură / Mod / Viteză Ventilator / Flux de aer> una câte una, apoi setați așa cum doriți, așa cum s-a menționat la capitolul anterior și atingeți Confirmă setarea.



Glisați sus-jos pentru a selecta timpul



Controlul aparatului de aer conditionat

Form Control 2-Timer management

1. Modificați setarea Timer:

Apăsați oriunde pe bara cu lista de cronometru, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare Timer, schimbați setarea și apoi apăsați Salvați.

2. Activați sau dezactivați cronometrul:



Atingeți stânga comutatorului pentru a dezactiva cronometrul. Atingeți dreapta comutatorului pentru a activa cronometrul.

3. Ștergeți cronometrul:

Glisați bara de listă a cronometrului de la dreapta la stânga până când apare butonul Ștergere, apoi apăsați ștergere.


❶ Glisați spre stânga pentru a dezactiva Timer.

❷ Glisați spre dreapta pentru a dezactiva Timer.



Slid left to disable the Timer.

Slid right to enable the Timer.



Controlul aparatului de aer conditionat


Forma Control 2-Alte functii

6. Apăsați butonul GEN Mode, dacă este disponibil pe ecran.

În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri ale AC- ului. Aerul conditionat va menține curentul adecvat pentru a economisi energie.



GEN Mode ▶





7. Atingeți butonul Electricity Monitoring dacă este disponibil pe ecran.

În această funcție, puteți monitoriza consumul de electricitate al aparatului de aer condiționat.



Electricity Monitoring ▶



Puteți atinge acest buton pentru a deschide calendarul, apoi selectați data.

8. Apăsați butonul Self-Cleaning, dacă este disponibil pe ecran. Verificați detaliile funcției Self-Cleaning din manualul de utilizare.



Self-Cleaning

9. Apăsați butonul 8°C Heat, dacă este disponibil pe ecran.

Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei peste 8 °C. Verificați detaliile funcției 8° C Heat din manualul de utilizare.




8j Heat


Controlul aparatului de aer conditionat

Forma Control 2-Alte functii

1. Apăsăți butonul Mai mult pentru a opera funcții suplimentare dacă apare pe ecran.



Notă: Unele model de aer condiționat nu au butonul mai mult.



Notă: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi diferite dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu este activat în modul curent.

2. Apăsăți „Display” pentru a porni / opri afișajul LED-ului interior.



Display

3. Apăsăți „Buzzer” pentru a porni / opri buzzer-ul când funcționează prin aplicația Wi-Fi.



Buzzer

4. Apasati butonul "Anti-Mildew" pt activarea functiei Anti-Mildew daca e disponibil ape ecran. Dupa oprirea aparatului ,va incepe uscarea, reduce umezeala reziduala si preveni mucegaiul, dupa terminarea functuei, se va opri automat



Anti-Mildew

5. Apasa butonul "Health"pentru a porni/opri functiahealthy function, daca e disponibila pe ecran. Va activa functia anti-bacteriana. Aceasta functie este doar pentru modelele cu ionizator.



Health

Controlul aparatului de aer conditionat

Forma control 2-Alte functii

10. Apăsați butonul Reservation, dacă este disponibil pe ecran.

Puteți seta ora, repetarea zilei, temperatura, modul, viteza ventilatorului, debitul de aer așa cum doriți, apoi apăsați Salvare pentru a activa funcția.

Aerul condiționat va ajunge automat la setările dvs. la ora de programare.



Reservation ►

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25j>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>

Save

Reservation

16:19:00 ☒

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25j, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

11. Apăsați butonul Autodiagnosticare, dacă este disponibil pe ecran

Dacă este posibil, aparatul de aer condiționat se va diagnostica automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile problemei.



Self-diagnosis ►

Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK

Forma control 2-Alte functii

12. Apasa butonul "Photosensitive" button daca e disponibil pe ecran.

Aceasta functie va aprinde display-ul, automat in functie de intensitatea luminii.



Photosensitive

13. Apasa butonul "Soft wind" daca este disponibil pe ecran.

In aceast afunctie, aparatul va sufla usor aerul, prin gaurile mici din deflectoare. (Gentle wind)




Soft Wind

Controlul aparatului de aer conditionat

Detalii si gestionarea dispozitivului.

Apăsați  control form1 sau apăsați ... pe control form 2, intrați în ecranul cu detaliile dispozitivului. Aici puteți obține informații utile și partajarea dispozitivului în alte conturi. Verificați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Control form1




Control form2



Apăsați pentru a schimba
locația dispozitivului în altă
cameră

Feedback pentru probleme
sau unele sugestii către
administratorul APP.



Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a obține instrucțiunile
pentru conectarea amazon alexa sau
Google Assistant

Apăsați pentru a partaja dispozitivul în alt cont

Apăsați pentru a verifica ID-ul virtual /
numele Wi-Fi / adresa IP adresa MAC /
fusul orar / Wi-Fi

Verificați și actualizați firmware-ul




Apăsați pentru a elimina dispozitivul și
dispozitivul va fi resetat automat odată șters.

Controlul aparatului de aer conditionat


Detalii si gestionarea dispozitivului.

Cum să partajați dispozitivele în alte conturi?

1. Apăsați „Partajarea dispozitivelor” și deschideți ecranul Partajare dispozitiv.
2. Apăsați „Adăugare partajare”.
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să îl partajați.
4. Apăsați „Completat”, contul va apărea în lista de partajare.
5. Membrii de partajare primiți trebuie să țină apăsat pe ecranul de start și să gliseze în jos pentru a reîmprospăta lista de dispozitive, dispozitivul va apărea pe lista de dispozitive.





Tine apasat 3s
apoi poti sterge
contul impartit.





Apasa pe glisare jos
pentru a re-innoi lista
dispozitivelor

Managementul contului

Setarea profilului contului




Schimbăți numele
contului




Selecțai o imagine
pentru cont din albumul
local

Selecțai fusul orar



Setați o parolă de tipar
pentru lansarea aplicației




Schimbăți parola
Apăsăți comutatorul
pentru a le activa sau
dezactivați parola Model
Dezactivează contul
- toate datele vor fi
șterse.


Managementul contului

Home(Family) management

1. Apăsați numele casei din colțul din stânga sus al Ecranului de pornire și selectați Home Management. Sau apăsați și atingeți Home Management.
2. Apăsați una dintre familiile din lista de familii și accesați ecranul Setări familiale.



3. Setati familia după următorii pași.



Note

1. Pentru actualizare tehnică, poate exista abaterea elementelor reale de la ceea ce este prezentat în manual. Ne exprimăm scuzele. Vă rugăm să consultați produsul și aplicația dvs. reală.
2. APP-ul de aer condiționat inteligent poate fi modificat fără notificare pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fișters în funcție de circumstanțele firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slăbită, aplicația poate fi deconectată. Asigurați-vă, așadar, că unitatea interioară este în apropierea routerului wireless.
4. Funcția serverului DHCP trebuie activată pentru routerul fără fir.
5. Conexiunea la internet ar putea eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru securitatea sistemului de telefonie inteligentă și setarea rețelei, asigurați-vă că APP de climatizare este de încredere.

Probleme aparute

Descriere	Analiza cauzelor
Aerul conditionat nu poate fi configurat cu succes	1. Verificati daca conexiunea WLAN router , mobil, SSID si parolele sunt corecte; 2. Verificati daca sunt setari aditionari ale WLAN router dupa cum urmeaza mai jos 1) Firewall direct la router sau via PC 2) MAC address filtering 3) Hidden SSID 4)DHCP server Rebutati routerul WLAN , telefonul mobil si aerul conditionat (WLAN module) si conectati aparatul de aer conditionat prin CF mode din nou. Inainte de rebutare, verificati daca nu mai e nimeni conectat la acelasi aparat de aer conditionat.
Mobilul nu poate controla aparatul de aer conditionat	1 Cand aerul conditionat(WLAN module) este rebutat si APP este sters de pe displaye, ignorand aceasta confirmare va conduce la pierderea controlului mobilului asupra aparatului de aer conditionat. Va trebui sa conectati aerul din nou folosind modul CF. 2. In cazul pierderii tensiunii , mobilul va pierde capacitatea de a controla aparatul de aer conditionat, 3 minute dupa inchidere. (Nu se va face nici o notificare pe mobil pentru acest lucru). Daca nu puteti controla APP (aerul conditionat) chiar daca tensiunea s-a stabilizat, va trebui s conectati din nou aparatul prin modul CF .
Mobilul nu poate gasi aparatul de aer conditionat	1. Pe display, aparatul de aer conditionat este off-line. Rugam verificati urmatoarele: 1)Aerul conditionat a fost reconfigurat. 2)Aerul conditionat nu are tensiune. 3)Routerul nu are tensiune. 4)Aerul conditionat nu se poate conecta la router. 5)Aerul conditionat nu se poate conecta la retea prin router (in modul telecomanda) 6) Mobilul nu se poate conecta la retea. 2. Dupa ce s-a adaugat dispozitivul, dispare din lista dispozitivelor . Tine si gliseaza jos petru a innoi lista dispozitivelor. Daca nu se rezolva, inchide APP si deschide iarasi.