


MANUAL DE UTILIZARE

MAȘINĂ DE GĂURIT CU 2 ACUMULATORI 12V

CD-1213-U1

Panžer®



MANUAL DE UTILIZARE

MASINA DE GAURIT 2AC.12V

CD-1213-U1



INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

1

12V
1.3Ah



0-350
0-1350
min⁻¹



10mm



9-24Nm



18



20
mm





10
mm





1-2
hours




1.1
kg

**2****3****4**


5

START**STOP**


6




7



8





UTILIZARE

- Este destinata pentru perforarea in lemn, metal, ceramica si plastic. Unealta prevazuta cu control electronic al vitezei si rotatie stanga/dreapta, este deasemenea, potrivita pentru infiletare.

CARACTERISTICI TEHNICE

1

ELEMENTE COMPONENTE

2

- 1 Comutator pentru pornire / oprire si control viteza
- 2 Comutator pentru schimbarea directiei de rotatie
- 3 mandrina de fixare
- 4 Inel pentru controlul cuplului

AVERTIZARE!

Cititi toate instructiunile. Nerespectarea tuturor instructiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendii si/sau vatamari grave.

- Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia oprit inainte de a introduce acumulatorul. Introducerea acumulatorului in scule electrice in functiune, poate duce la accidente.
- Reincarcati numai cu incarcatorul specificat de fabricant. Un incarcator care este potrivit pentru un anumit tip de acumulator, poate avea risc de incendiu atunci cand este utilizat cu un alt set de acumulatori.

- Utilizati uneltele electrice doar cu acumulatori special desemnati. Folosirea oricaror altor acumulatori poate avea risc de ranire si incendiu.
- Evitati deteriorarea care poate fi cauzata de suruburi, cuie si alte elemente din piesa de prelucrat; eliminati-le inainte de a incepe sa lucrati.
- Verificati intotdeauna daca tensiunea de alimentare este aceeaasi cu tensiunea indicata pe placuta de identificare a incarcatorului (incarcatoarele cu o putere de 230V sau 240V pot fi conectate la o sursa de alimentare de 220V).
- In cazul defectiunilor electrice sau mecanice, opriti imediat scula sau deconectati incarcatorul de la sursa de alimentare.
- Service-ul autorizat poate asigura functionarea fara probleme a sculei, doar atunci cand se utilizeaza accesoriile originale.
- Utilizati numai accesorii cu o viteza admisa, care sa corespunda macar celei mai ridicate viteze de incarcare a sculei electrice.
- Acest instrument nu trebuie utilizat de persoane cu varsta sub 16 ani.
- Aveti grija sa nu gauriti in zone unde pot fi atinse firele electrice.
- Asigurati-va ca intrerupatorul (2) se afla in pozitia de mijloc (blocaje) inainte de efectuarea oricaror reglaje sau schimbarea accesoriilor, precum si atunci cand transportati sau depozitati unealta.
- Nu atingeti contactele din incarcator.
- Nu expuneti scula electrica / incarcatorul / bateria la ploaie.
- Nu incarcati bateria in aer liber.
- Depozitati unealta / incarcatorul / bateria in locuri unde temperatura nu va depasi 40 ° C sau nu va scadea sub 0 ° C.
- Bateriile vor exploda in foc, deci nu ardeti bateria pentru niciun motiv.
- Daca sunt deteriorate si in conditii extreme de utilizare si temperatura, bateriile pot incepe sa se scurga.
- daca lichidul intra in contact cu pielea, spalati rapid cu sapun si apa, apoi cu suc de lamaie sau otet
- in cazul in care lichidul intra in ochi, spalati cu apa curata timp de cel putin 10 minute si cautati imediat asistenta medicala.
- Cand bateria nu se afla in unealta sau in incarcator, aceasta trebuie tinuta departe de obiectele metalice cum ar fi cuiele, suruburile, cheile etc. pentru a preveni scurtcircuitarea.
- Nu utilizati incarcatorul daca este deteriorat; duceti-l la una dintre unitatile de service autorizate, pentru o verificare de siguranta.
- Nu utilizati bateria daca este deteriorata; ar trebui inlocuita imediat.
- Nu dezasamblati incarcatorul sau bateria.
- Nu incercati sa reincarcati baterii nereincarcabile cu incarcatorul.



Pentru a asigura o durata mai lunga de functionare si o performanta adecvata a bateriei, luati urmatoarele masuri atunci cand incepeti sa utilizati o baterie noua:

1. Folositi noua baterie, fara a o reincarca, pana la descarcarea completa.
2. Apoi incarcati acumulatorul timp de 3-5 ore.
3. Repetati pasii mentionati mai sus (1 si 2) de 3-5 ori pentru a atinge capacitatea nominala a bateriei.

INTRETINERE



Asigurati-va ca unealta nu este pornita atunci cand efectuati lucrari de intretinere a motorului.

Curatati frecvent carcasa cu o carpa moale, preferabil dupa fiecare utilizare. Pastrati fantele de ventilatie fara praf si murdarie. Daca murdaria nu se desprinde, utilizati o carpa moale, umezita cu apa cu sapun. Nu utilizati niciodata solventi, cum ar fi benzina, alcoolul, amoniac etc. Acestia pot deteriora piesele din plastic.

Masina nu necesita lubrifiere suplimentara.

Daca apare o defectiune, de ex. dupa uzura unei parti, contactati unitatea de service locala.

MEDIUL INCONJURATOR

Pentru a preveni deteriorarea sculei electrice in timpul transportului, este livrata intr-un ambalaj rigid. Majoritatea materialelor de ambalare pot fi reciclate. Duceti aceste materiale in locatiile adecvate de reciclare. Duceti uneltele nedorite la service-ul local autorizat. Aici vor fi eliminate intr-un mod sigur din punctul de vedere al mediului.

Bateriile Li-Ion pot fi reciclate. Livrati-le intr-un loc de depozitare pentru deseuri chimice, astfel incat acestea sa poata fi reciclate sau eliminate in mod ecologic.

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

Felicitari, tocmai ati achizitionat un produs DEDEMAN, produs competitiv, unic, un semn clar al calitatii.

Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artisanale sau liberale), intr-un termen de 2 ani de la livrarea produsului, vor avea dreptul:

- sa ceara vanzatorului aducerea la conformitate a produsului, in primul rand repararea produsului sau inlocuirea acestuia, fara plata,, cu exceptia situatiei cand aceasta masura este imposibila (daca nu se pot asigura produse identice pentru inlocuire) sau disproportionata (daca impune costuri nerezonabile vanzatorului);
- sa ceara reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in cazul in care nu beneficiaza de repararea, inlocuirea produsului sau masurile reparatorii nu au fost luate intr-o perioada rezonabila. Rezolutiunea nu este posibila daca lipsa conformitatii este minora. Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la raspunderea pentru vicii ascunse.
- „Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.”

Conform prevederilor art. 2 pct. a) din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, drepturile mentionate anterior se aplica **NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE** care cumpara, dobandesc, utilizeaza sau consuma produse in afara activitatii lor profesionale sau comerciale.

1. Denumire produs:

2. Tip-model:

3. S/N:

4. Cumparator:

5. Adresa, telefon:

6. **Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, Nr. 8, Bacau**

7. Adresa producator:

8. Declaratie de Conformitate nr:

9. Factura (bon) nr/data:

Perioada de garantie este de 24 luni de la data livrarii pentru defectele de fabricatie si de material, in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru uz casnic.

Perioada de garantie este de 6 luni de la data livrarii pentru defectele de fabricatie si de material, in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu conditia respectarii instructiunilor de montaj si utilizare ce insotesc produsul.

Pentru remedierea defectelor aparute in perioada de garantie sau inlocuirea produsului, clientii se vor adresa unitatii vanzatoare. Remedierea defectelor aparute se realizeaza in 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusa la cunostinta lipsa conformitatii de catre client.

Certificatul este valabil numai insotit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vanzatoare.

GARANTIA COMERCIALA OFERITA DE DEDEMAN:

Compania DEDEMAN ofera aceasta garantie pentru ca are incredere in produsele comercializate. Garantiile si politica de retur DEDEMAN nu afecteaza in niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, asa cum sunt stabilite prin dispozitiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003.

Prin urmare, orice defect de fabricatie gasit la produsele comercializate in cadrul magazinelor DEDEMAN este acoperit de serviciul de garantie

1. CONDITII DE GARANTIE:

- 1.1. Va rugam sa verificati daca ati primit produsul nedeteriorat. Daca descoperiti defecte de fabricatie, va rugam sa ne contactati imediat. Este important sa procedati astfel inainte de a incepe montarea produsului (unde/daca este cazul);
- 1.2. Termenul de garantie incepe sa curga de la data intrarii in posesie/data livrării produsului;
- 1.3. Prezenta garantie reprezinta certitudinea calitatii unui produs si se aplica oricarui produs comercializat in magazinele DEDEMAN.

Nota! Certificatul este valabil numai insotit de factura sau bonul fiscal emise de magazinul DEDEMAN din care ati achizitionat produsul. Garantia nu se aplica in cazul revanzarii produselor sau pentru uz profesional.

2. DURATA GARANTIEI:

- 2.1. Garantia generala este de 2 ani pentru produsele a caror durata medie de utilizare nu este mai mica de 2 ani. Garantia face referire la uzura produsului de-a lungul timpului, in conditii normale.
- 2.2. Garantiile comerciale pentru produsele de folosinta indelungata sunt prezentate individual. Garantiile comerciale sunt cele valabile la momentul achizitiei produsului;
- 2.3. Acolo unde nu se specifica altfel, durata medie de utilizare a produselor achizitionate din magazinele DEDEMAN coincide cu durata garantiei conventionale oferita pentru respectivele produse in situatia respectarii conditiilor de transport, manipulare, depozitare si exploatare.

3. REPARATII IN GARANTIE:

- 3.1. Prin prezentul certificat se garanteaza caracteristicile produsului, in situatia in care clientul respecta prescriptiile de montare, utilizare, depozitare, conservare si transport;
- 3.2. Produsul nu este garantat impotriva utilizarii defectuoase. In cazul depozitarii sau utilizarii necorespunzatoare, a lovirii, deteriorarii prin alte mijloace sau a interventiilor neautorizate produsul isi pierde garantia;
- 3.3. In cadrul termenului de garantie se asigura remedierea gratuita a defectelor aparute si reclamate de cumparator sau inlocuirea produsului cu altul similar;
- 3.4. Returnarea contravalorii se face numai daca produsul nu poate fi reparat sau inlocuit;
- 3.5. Produsele de folosinta indelungata ce inlocuiesc produse defecte, vor beneficia de un nou termen de garantie; produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, cand nu pot fi reparate sau durata cumulata de nefunctionare depaseste 10% din durata termenului legal de garantie, la cererea cumparatorului vor fi inlocuite sau se va restitui contravaloarea acestora. In cazul acestor produse se va completa obligatoriu documentul „Talon produse folosinta indelungata”.

4. PIERDEREA GARANTIEI:

Garantia produsului devine nula sau inaplicabila in urmatoarele conditii:

- 4.1. Neprezentarea facturii/chitantei/bonului fiscal impreuna cu certificatul de garantie semnat;
- 4.2. Incredintarea produsului spre a fi remediat de alte firme/persoane nerecunoscute de vanzator;
- 4.3. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport/ manipulare/ depozitare/ instalare;

- 4.4. Desigilarea, montarea produsului de catre persoane necalificate/neautorizate, acolo unde este cazul;
- 4.5. Constatarea de catre reprezentantul vanzatorului/reprezentant service/reprezentant furnizor a faptului ca defectul reclamat este din vina cumparatorului (urme de lovituri, sparturi sau alte urme cauzate de utilizare/intretinere defectuoasa).
- 4.6. Folosirea produsului in regim industrial, in locuri publice sau in scopuri profesionale fara acordul companiei DEDEMAN;
- 4.7. Interventia, repararea sau modificarea produsului (debitare, gaurire, vopsire, lipirea altor repere);
- 4.8. Garantia nu se acorda produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode impropii sau cu substante neadecvate;
- 4.9. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parti componente in urma expunerii la soare sau la o alta sursa puternica de caldura sau in urma contactului cu apa, vopsirea produsului de catre client, deteriorari ale produsului in urma unor calamitati, ruperea sau zgarierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea in conditii de umiditate, curatarea cu substante neadecvate, spargerea, zgarierea si ciobirea produselor din sticla, materiale casante, oglinda, fete usi si etajere;
- 4.10. Garantia nu se aplica in cazul revanzarii produselor sau utilizarii in scop profesional.

ATENTIE:

Bateriile, becurile obisnuite, becurile cu halogen (scoase din cutia originala) NU se returneaza si NU se inlocuiesc decat din motive de calitate;

Covoarele, pernele, pilotele, saltelele pentru copii si saltelele pentru canapele NU se returneaza si NU se inlocuiesc decat din motive de calitate;

Produsele vandute la metru si cele din materiale textile, precum si produsele personalizate la cererea si dupa specificatiile clientului (ex: lenjerii de pat, prosoape, perdele etc.). NU se returneaza si NU se inlocuiesc decat din motive de calitate.

Plantele si produsele complementare NU se returneaza si NU se inlocuiesc.

IMPORTANT DE RETINUT:

In cazul in care constatati deteriorari (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, va rugam sa contactati numarul unic de contact 0234.525.525 – SERVICIUL SUPTOR CLIENTI, iar un coleg dedicat va va consilia corespunzator/sprijini in rezolvarea problemei; de asemenea, ne puteti adresa intrebari/sugestii pe adresa de email: suptorclienti@dedeman.ro.

Cum vom proceda mai departe pentru a va ajuta in rezolvarea solicitarii dumneavoastra?

- Solicitarea dumneavoastra va fi analizata corespunzator de catre un responsabil de proces din magazin, iar in maxim 24 ore de la inregistrarea apelului dumneavoastra, vi se va prezenta o solutie telefonica, urmand ca ulterior sa va deplasati in cel mai apropiat magazin pentru a va solutiona problema.
- Compania DEDEMAN isi rezerva dreptul de a retrage sau introduce partial sau complet orice produs vandut in magazinele sale.
- Clientului nu i se mai poate inlocui produsul daca acesta sau parti componente ale acestuia nu se mai afla in gama de vanzare DEDEMAN. In acest caz, oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastra sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achizitiei.

Vanzator,
Semnatura si stampila

Cumparator,

Am primit indicatiile de utilizare,
manipulare si transport.

REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE

1		2		3	
Data intrarii		Data intrarii		Data intrarii	
Data iesirii		Data iesirii		Data iesirii	
Tehnician service		Tehnician service		Tehnician service	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	

Mențiunile privind reparațiile efectuate în perioada de garanție se fac pe verso

Telefon: 0234 525 525
Serviciul Suport Clienți

