


Masa "PARIS"

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

GOST 16371-93



Distribuitoar Moldova

"AMBIANTA"SRL

mun. CHISINAU, str. Mesager 11 / 1

Republica Moldova

tel: (+373 22) 855 333

Exportator

"ANTURAJ-NOU"SRL

mun. CHISINAU, str. Alba-Iulia 75/25

Republica Moldova

tel: (+373 22) 594 507

Importator Romania

"AMBIANTA TRADE GRUP FILIALA IASI"SRL

Mun. Iasi, Str Bucium, Nr. 25, parter, spatiul comercial nr. 2, Bloc B3-1, tr. 2, Jud. Iasi,

Romania

tel: +40 743 092 287

email: ambiantaiasi@gmail.com

Importator Romania

"SC AMBIANTA VEST "SRL

Comuna Harman, str. Soseaua Feldioarei f-n DN-13, km 13, Brasov

Romania

tel: (+40) 743 088 288

email: ambiantavest@gmail.com

Importator Romania

"AMBIANTA TRADE GRUP FILIALA CLUJ"SRL

Mun. Cluj, Bd. Muncii, Nr. 12, Hala Microproductie, Jud. Cluj,

Romania

tel: +40 725 784 069

Importator Romania

"SC AMBIANTA TRADE GRUP "SRL

bdul, Tmisoara, nr. 84, sector 6, km 13, Bucuresti

Romania

tel: (+40) 21 444 1891

email: ambiantabucuresti@gmail.com






INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE MOBILIER




In cazul pieselor de mobilier utilizate zilnic, este posibil ca suruburile V piulitele sa se slabeasca. Strangeti-le o data la 6 luni



Articolele electronice sunt prevazute cu suport de cauciuc. Schimbatile periodice locul pentru a preveni decolorarea sau lipirea cauciucului de suprafata lemnului.



Evitati sa asezati obiecte fierbinti pe suprafata mobilierului. Folositi suporturi sau alte protectii.



Evitati expunerea mobilierului in lumina directa a soarelui, pentru a preveni decolorarea finisajului.



Nu folositi acetona, dizolvanti sau produse de curatarea geamurilor pe suprafat mobilierului.







Temperaturile exrtreme si schimbarile de umiditate pot genera crapaturi in lemn. Este de preferat sa pastrati mobilierul intr-o incapere climatizata corespunzator.



Evitati scurgerea de lichide pe zonele sensibile ale mobilierului : colturi, margini, nise. Absorbtia lichidelor cauzeaza umflarea lemnului. Uscati repede folosind o carpa moale si curata. Evitati frecarea.




Evitati scrierea directa pe suprafata mobilierului, pentru a preveni formarea de urme si zgarieturi.




Item	Qty	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1	1	800	600	32
2	1	200	600	16
3	1	200	600	16
4	2	720	400	16
5	2	568	80	16
6	1	568	100	16
7	1	516	40	16

1




4x2

5x2




6

12x
200




4x
207




B

207



A




2

7





2x
200




4x
454




2x
247



C




F



4


3




8x
454



4x
61823




G





4

12x
277 / 2021




D



5



5





4x
454



2x
247



E



6