



Funcția WI-FI



Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru aparatele de aer condiționat prevăzute cu funcția Wi-Fi. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul și păstrați-l pentru a fi utilizat în viitor.

CUPRINS

Mediul Smart phone și Modulul Wi-Fi	1
Descărcare și Instalare Aplicație	2
Activare și Ecran Bun venit	4
Conectare modul Wi-Fi la smart phone	4
Comunicare între modulul Wi-Fi și smart phone	5
Multi conectare	6
Denumire dispozitiv pe Aplicație	6
Ștergere dispozitiv din lista dispozitive	7
Control aer condiționat	7
Resetare modul Wi-Fi și versiune Aplicație	12
Memorare actualizare Aplicație	12
Notă	13
Depanare	13

Mediul Smart phone și Modulul Wi-Fi

1. Specificații minime pe un Smart phone:


Android versiunea 2.1 sau superioară
Versiunea IOS 5.0 sau superioară

2. Cerințele Rețele Wireless ale modului Wi-Fi

Interval Frecvență	2,412 GHz – 2,472 GHz
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Putere de ieșire	802,11b:18dBm, 802,11g:16dBm 802,11n:16dBm
Sensibilitate	802,11b< @1Mbps, 802,11b< @11Mbps 802,11g< @6Mbps, 802,11g< @54Mbps
Viteză transmisie date	11M@802,11b, 54M@802,11g, MCS7@802,11n
Siguranță	WEP/WEPA/WPA2
Număr de Canale	13

3. Unde este modulul Wi-Fi și adresa MAC

Deschideți lista principală, modulul Wi-Fi este lângă capacul cutiei electrice sau în listă. Adresa MAC reprezintă ID-ul unui modul Wi-Fi și este foarte importantă pentru post service acțiunii, așa încât, vă rugăm nu distrugeți eticheta cu adresa MAC.



Descărcare și Instalare Aplicație

1. Instalare Aplicație pentru Smart phone Android

Pasul 1. Apăsați iconița Play Store de pe Smart phone






Pasul 2. Tastați “tfiac” în fereastra de căutare și căutați aplicația

Pasul 3. Apăsați butonul INSTALL de pe ecranul TFIAC.

Pasul 4. Apăsați butonul ACCEPT de pe ecranul de acces.

Pasul 5. După ce ați finalizat instalarea, va apărea pe ecran un buton OPEN; dacă sunteți gata să puteți apăsa pentru a iniția Aplicația



Descărcare și Instalare Aplicație

2. Instalare Aplicație pentru iPhone (sistem IOS)


Pasul 1. Apăsați iconița a APP Store de pe iPhone



Pasul 2. Tastați tfiac în fereastra de căutare și căutați aplicația.

Pasul 3. Apăsați butonul  pentru descărcare și instalare Aplicație.

Pasul 4. După finalizarea instalării, va apărea pe ecran butonul OPEN; dacă sunteți gata, apăsați butonul OPEN pentru a iniția aplicația.



3. Altă modalitate de descărcare și instalare Aplicație

Pasul 1. Scanați următorul cod QR

Pasul 2. Apăsați Download de pe ecran (pentru iPhone, intrați în App Store și urmați punctul 2 pentru finalizarea instalării).



Pasul 3. După descărcarea aplicației, apăsați butonul Install de pe ecran sau găsiți în lista de descărcări OEMExport.apk și deschideți-l.

Pasul 4. Selectați „Înțeleg riscul, instalează oricum”.

Pasul 5. Apăsați „Instalați oricum” pentru instalare Aplicație.

Pasul 6. După instalare, dacă sunteți gata, apăsați butonul OPEN pentru a iniția aplicația pe ecran.

Efectuat

Deschide

NOTĂ: Pentru pașii de mai sus sursa este UC

Descărcare notificare
Denumire fișier: OEMExport.apk
Salvat în: Stocare internă/Descărcări
Mărime: 3,7 M
[Anulează](#) [Descarcă](#)



OEMExport.apk

Descărcată. Sigură.

[Anulează](#)

[Descarcă](#)

☒ Înțeleg riscul. Descarcă oricum.

[Anulează](#)

[Versiune oficială](#)

AVERTIZARE !

Această aplicație nu este compatibilă
HIApp iar siguranța trebuie testată.

[Anulează](#)

[Instalează oricum](#)

WIFI激活码标贴
预留45x45

Browser, dar puteţi şi alege şi alte instrumente.

Activaţi cod QR

Activare şi Ecran de Bun Venit

1. Lansaţi aplicaţia apăsând iconiţa TFIAC




2. Prima dată când utilizaţi aplicaţia va apărea ecranul de activare, iar apoi ecranul de bun venit.

Apăsaţi acest buton şi utilizaţi camera pentru scanare cod QR

Sau introduceţi codul de activare de la articolul 3

Apăsaţi butonul de activare pentru activare APP



Notă: Fără codul QR sau activarea codului nu puteţi activa aplicaţia şi nici nu o puteţi utiliza, vă rugăm să o păstraţi!


Conectare Modul Wi-Fi la smart phone

Pentru conectarea modulului Wi-Fi la smart phone, urmaţi aceşti paşi:

Pasul 1. Conectaţi smart phone-ul la Wi-Fi, la o unitate interioară (Pornirea aerului condiţionat nu este necesară). Verificaţi dacă indică CF pe display. (Înseamnă că modulul Wi-Fi este deconectat de la Wi-Fi).

Pasul 2. Apăsaţi butonul Adaugă Dispozitiv pe ecranul Listă dispozitive.

Pasul 3. Pe ecranul Adaugă Dispozitive (Add Device) tastaţi denumirea router-ului în text Wi-Fi; apoi tastaţi parola, selectaţi Show dacă doriţi să vizualizaţi parola.



Pasul 4. Apăsați i butonul Start Config pentru a iniț ia procesul de configurare.


Conectare Modul Wi-Fi la smart phone

Pasul 5. În procesul de configurare apare “Procesul de conectare poate dura până la 1 min.” pe ecranul dispozitivului, și i, în același timp PP, SA, AP pe display-ul din interior.



“PP” înseamnă căutare router

“SA” înseamnă conectat la router

“AP” înseamnă conectat la server



Pasul 6. După 1 – 3 minute, se revine automat la ecranul Listă Dispozitive și i apare “Configurare cu succes”, iar o bară cu lista dispozitivelor se va afiș a pe ecranul Listă Dispozitive.






Comunicare între Modulul Wi-Fi și i smart phone

1. Mod de comunicare locală, la distanță, offline

“locală”: Smart phone-ul și i modulul Wi-Fi sunt la aceeași reț ea de net, puteți i controla aerul condiționat prin Wi-Fi fără internet.

“de la distanță”: Smart phone-ul și i modulul Wi-Fi nu sunt la aceeași reț ea de net, puteți i controla aerul condiționat prin Internet pe baza netului de pe mobil (3G/4G) sau alte resurse Wi-Fi.

“offline”: aerul condiționat este închis sau neconectat.



Multi-conectare

1. Un dispozitiv poate fi controlat prin diferite smart-phone-uri


Un dispozitiv (un aer condiționat) poate fi conectat la diferite smart phone-uri. La aceeași rețea de Internet de acasă, odată ce dispozitivul este conectat la un smart phone, veți vedea dispozitivul direct în Lista Dispozitive fără Adăuga Dispozitiv. Dar dacă cineva a închis dispozitivul, nu-l puteți vedea.

2. Un smart phone controlează mai multe unități de aer condiționat

Un smart phone poate controla diferite unități de aer condiționat; urmați pașii de conectare pentru a adăuga diferite unități de aer condiționat.

3. Blocare și deblocare aer condiționat

Apăsați pe  sau pe  pentru a bloca sau debloca dispozitivul. Odată ce dispozitivul este blocat de cineva, un nou utilizator APP de la aceeași rețea de Internet de acasă nu mai poate vedea dispozitivul, dar utilizatorii sunt deja conectați înainte și nu sunt afectați.



Denumire dispozitiv în aplicație


1. Denumire originală a dispozitivului în Aplicație

Denumirea originală a unui dispozitiv de aer condiționat în Listă Dispozitive este TAC_link ultimele 6 cifre din adresa MAC de pe modulul Wi-Fi, de exemplu: adresă MAC: B4:43:0D:E3:ED:03, atunci denumirea dispozitivului va fi TAC_E3ED03

2. Cum să modificați denumirea dispozitivului în Aplicație?

Țineți și apăsați bara listă a dispozitivului timp de câteva secunde până apare butonul Save, apăsați și denumirea dispozitivului și schimbați astfel, apoi apăsați pe butonul Save, iar după aprox. 1-3 sec. va apare actualizare cu succes, ceea ce înseamnă că modificarea denumirii a avut loc. Puteți apăsa pe oricare spațiu liber de pe bară pentru a anula modificarea înainte de a da Save (salvare).

(De ex.: Schimbați denumire din TAC_E3ED03 în test – așa după cum se vede în imaginea de mai jos).




Ștergere dispozitiv în lista Dispozitive

1. Cum să ștergeți un dispozitiv?

Derulați lista de la dreapta la stânga până apare pe display butonul Delete (Ștergere), apoi apăsați pentru a șterge dispozitivul. Apăsați apoi oriunde pe bară pentru a anula ștergerea.


2. De ce apare din nou dispozitivul șters?

În rețeaua Internet de acasă, APP va căuta toate dispozitivele conectate constant la router și le va arăta în Lista de dispozitive; apoi șters lista dar nu ați deconectat dispozitivul de la router, așa încât acesta va apărea din nou.



Control aer condiționat – Ecran principal de control

Apăsați bara Listă Dispozitive pentru a accesa ecranul principal de control.



Notă: Butoanele care denumesc funcțiile sunt poziționate pe două rânduri în partea de jos a acestui ecran; dacă ciclul și cuvintele înscrise pe buton își schimbă luminozitatea (în alb), aceasta înseamnă că funcționează, altfel (dacă sunt gri închis) înseamnă că nu funcționează.


Mod control – aer condiționat

1. Apăsați i butonul Mod pentru a accesa ecranul mod.



2. Pe ecran există 5 moduri; apăsați i fiecare buton pentru a controla funcționarea AC la modul respectiv. Și, vă rugăm, citiți i detaliile pentru fiecare mod din manualul utilizatorului pentru ca acest control să fie mai confortabil.

3. Apăsați i butonul Back pentru a vă întoarce la ecranul principal fără modificări.



Aer condiționat – Control Timer (Control Temporizator)

1. Setare Timer pe ecranul principal


Apăsați i butonul Timer pentru a accesa ecranul principal Timer Setting; astfel puteți porni sau opri dispozitivul de aer condiționat. Apăsați i butonul Timer on sau Timer off pentru a închide lista Timer.

Înapoi la ecranul principal de control

Apăsați i pentru accesare listă timer

Listă Timer, o dată, dezactivare și schimbare în gri după executare

Apăsați i o dată Timer pentru a accesa ecran setări așa după cum se specifică la pct. 2.



Apăsați i pentru închidere listă Timer


Apăsați i pentru adăugare Timer nou.

Porniți i / Opriți i Timer săptămânal

Aer condiționat – Control Timer (Temporizator)

2. Timer pornit

Apăsați i Timer on pentru a vedea lista Timer. Apăsați i + și i veți putea adăuga un nou Timer, sau apăsați i unul dintre Timer-ele din listă pentru a putea accesa ecranul și i a modifica setările așa cum doriți i.



Înapoi la setare principală Timer fără salvare modificări

Derulați i înainte sau înapoi pentru a alege timpul.

Apăsați i unul dintre butoane pentru a alege modul.

Setare săptămânală, AC se va seta de fiecare dată când alegeți i modul


După setare, apăsați i butonul Save pentru ca Timer-ul să fie activ și i întoarceți i-vă la ecranul principal de setare.

Derulați i în sus sau în jos pentru a alege temperatura dorită (16 - 31° C)

Apăsați i unul dintre butoane pentru a alege viteza dorită pentru ventilator.

3. Oprire Timer

Apăsați i Timer off pentru a închide lista. Apăsați i apoi + pentru a adăuga un nou Timer, sau apăsați i unul din butoanele Timer din listă pentru a schimba setările Timer așa cum doriți i. Operați iunile sunt similare celor pentru pornire Timer.



Aer condiționat – Control Timer (Temporizator)



4. Ștergere timer

Pentru Android smart phone

Apăsați bara listă timer și țineți apăsat, derulați de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge). Apăsați butonul și pe ecran va apărea întrebarea: Sunteți sigur? (Sure to delete?); alegeți Yes pentru a șterge sau alegeți Cancel (anulare) pentru a anula operația.

Pentru iPhone

Apăsați bara listă timer și țineți apăsat, derulați de la dreapta la stânga până când apare butonul Del. Apăsați butonul pentru a șterge direct acest Timer.



Notă: Puteți derula lista Timer de la stânga la dreapta pentru a anula operațiunea sau pentru a ascunde butonul Delete sau Del.

Control Aer Condiționat – Balans


1. Apăsați butonul Swing (Balans) pentru a accesa setări Balans.

2. Apăsați Vertical-Wind pentru a porni auto balans de la stânga la dreapta și apăsați apoi Horizontal-Wind pentru activare auto balans de sus în jos. (Lumina verde semnifică activare, altfel înseamnă oprit).

3. Apăsați butonul Save pentru salvare modificări și reveniți la ecranul principal de control.


4. Puteți apăsa butonul Back pentru a vă întoarce la ecranul principal fără modificări.

Notă: Pentru unele modele fără derulare verticală dacă doriți să activați Vertical Wind; veți auzi un beep dar fără alte acțiuni.



Control Aer Condiționat – Viteză Ventilator/Eco/Turbo/Sleep (Așteptare)

1. Există 4 viteze pentru ventilator din care puteți alege din ecranul principal. Apăsând acest buton, viteza ventilatorului va fi conform ordinii de mai jos, deoarece anumite moduri vor limita viteza acestuia, iar altele nu vor apărea la fiecare mod; verificați detaliile.




2. Pentru butoanele Eco/Turbo/Sleep, apăsați doar butonul pentru a activa funcția respectivă, apăsați din nou pentru a dezactiva funcția. Vă rugăm citiți detaliile pentru fiecare funcție în manualul utilizatorului. Deoarece limită mod nu este disponibilă în cadrul aceluiași mod, verificați detaliile.



Control Aer Condiționat – Mod limită

În fiecare mod sunt funcții care nu pot fi folosite; urmăriți tabelul de mai jos pentru o mai bună operare. Yes – înseamnă că această funcție poate fi folosită în acest mod. Spațiu gol semnifică faptul că funcția nu este disponibilă în acest mod, atunci când atingeți butonul funcției respective, apărând pe ecran Not available – nedisponibil.



Mod	Viteză ventilator	Timer	Balans	Turbo	Eco	Sleep
Cool (Rece)	Auto, Low, Med, High	Da	Da	Da	Da	Da
Fan (ventilator)	Low, Med, High	Da	Da	Da		
Dry (uscat)	Auto	Da	Da			
Heat (căldură)	Auto, Low, Med, High	Da	Da	Da	Da	Da
Auto	Auto, Low, Med, High	Da	Da			

Low – scăzut
Med – Mediu
High - Ridicat

Resetare Modul Wi-Fi și versiune Aplicație

1. Dacă AC nu poate fi controlat prin intermediul smart phone-ului, sau în cazul în care doriți să schimbați router-ul, sau să schimbați parola Wi-Fi, sau în oricare altă situație, puteți reseta Modulul Wi-Fi pentru a-l reconfigura. Înainte de resetarea modulului Wi-Fi, asigurați-vă că AC este pornit.



Metoda 1: Apăsând butonul DISPLAY de pe telecomandă (Unele modele nu au acest buton) de 6 ori timp de 20 de secunde până se aude un bâzâit iar pe display apare CF.

Metoda 2: Deschideți panoul frontal al unității de interior, veți găsi curând modulul Wi-Fi. Utilizați un instrument adecvat pentru a apăsa butonul Reset până când lumina de pe modulul Wi-Fi pâlpâie și pe display apare CF.

2. Apăsând butonul About din lista Dispozitive pentru a introduce About pe ecran, după care veți vedea versiunea APP și apare Cum să resetăm Wi-Fi.

Actualizare APP

Atunci când accesați Listă Dispozitive, în cazul în care există o nouă versiune APP, pe ecran va apărea Fiind new app version (Găsește noua versiune a APP); în acest caz puteți apăsa butonul ignore și să continuați să utilizați aplicația pe care o aveți. Dacă doriți să actualizați aplicația, apăsați butonul Update, după care noua aplicație va fi descărcată și pe ecran apare install (instalează) – Instalați noua aplicație utilizând informațiile din Descărcare și Instalare App. Puteți, de asemenea, să accesați APP store pentru actualizare aplicație.



Notă

1. Pentru actualizare tehnică, este posibil să existe o deviere de la termenii actuali din prezentul manual. Ne exprimăm scuzele pentru aceasta. Vedeți informațiile pentru produsul curent și pentru Aplicație.
2. Aplicația pentru smart phone conectat la aerul condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii calității sau chiar și tearsă în raport de condițiile firmei producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este scăzută, Aplicația ar putea fi deconectată. Asigurați-vă că unitatea interioară a AC este situată în apropierea router-ului.
4. Funcția DHCP poate fi activată pentru router wireless.
5. Conexiunea la Internet ar putea să cadă. În acest caz, contactați furnizorul de Internet.
6. Pentru securitatea sistemului smart phone-ului și setările prin Internet, asigurați-vă că aplicația Smart pentru aerul condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analizarea cauzei
Aerul condiționat nu poate fi configurat cu succes	1. Verificați dacă adresa de conectare la WIFI este corectă și parola; 2. Verificați situația configurării aerului condiționat; 3. Sunt câteva protecții sau au fost setate sau nu alte restricții; 4. Verificați dacă router-ul funcționează normal; 5. Asigurați-vă că aerul condiționat și mobilul și router-ul funcționează la același semnal 6. Verificați router și aplicație.
Mobilul nu poate controla aerul condiționat	Display software: Identificarea a eşuat, înseamnă că aerul condiționat a fost resetat, și telefonul mobil nu mai are permisiunea de control. Trebuie să vă conectați la WIFI pentru a avea din nou permisiunea. Vă rugăm contactați furnizorul local de internet și dați refresh. Dacă nici după aceea nu funcționează, și tergeți aer condiționat și așteptați refresh.
Mobilul nu găsește aerul condiționat	Display software: Aer condiționat în afara liniei. Verificați dacă internetul funcționează 1. Aerul condiționat a fost reconfigurat 2. Aerul condiționat nu este alimentat cu curent 3. Router nealimentat cu curent 4. Aerul condiționat nu se poate conecta la router 5. Aerul condiționat nu se poate conecta la internet prin router (prin telecomandă) 6. Mobilul nu se poate conecta la router (în modul control local); 7. Telefonul mobil nu se poate conecta la internet (în modul telecomandă).

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8
Bacau, Romania
Tel.: 0234 525 525
www.dedeman.ro

