

## **Mulțumim că ai ales Dormeo!**

Noi considerăm că dormitorul este locul nostru de refugiu. Locul în care ne putem relaxa cu adevărat. Locul în care putem visa. Cu cât beneficiem de un confort mai ridicat în dormitor, cu atât nivelul nostru de energie crește și astfel reușim să facem față provocărilor zilnice. De aceea folosim cele mai bune materiale pentru crearea tuturor saltețelor Dormeo astfel încât tu să te bucuri de un somn odihnitor și sănătos!

### **Instrucțiuni de utilizare:**

1. Salteaua Dormeo este ambalată în vid, fabricată din materiale moderne, care asigură un transport ușor și o igienă maximă. **NU FOLOSIȚI** obiecte ascuțite când desfaceți salteaua din ambalaj, este posibil să tăiați salteaua!
2. Pachetul trebuie desfăcut în maxim 30 de zile de la primirea saltelei.
3. Salteaua Dormeo ajunge la forma originală în aprox. 15 minute de la dehidare (scoaterea din ambalaj), dar este necesar să treacă cel puțin 6 ore până poate fi folosită. În această perioadă, nu rulați salteaua și nu așezați obiecte grele pe ea.
4. Pentru modelul Dormeo iMemory, Dormeo Carbon, Dormeo Silver-Ion și Dormeo Baby-Pedic, în momentul instalării saltelei Dormeo pe o suprafață adecvată (somiere) puteți alege partea mai fermă sau mai puțin fermă urmând instrucțiunile ce sunt cusute în husa saltelei.
5. Pentru modelul Dormeo Memory 2+12 și Dormeo Comfort poziționați salteaua cu fibrele de carbon în sus, pe o suprafață adecvată (somiere). Legați firul la cel mai apropiat obiect cu împământare (de ex. Calorifer) Astfel salteaua dvs respinge energia electrostatică și vă protejează de undele electromagnetice. Pentru modelul Dormeo Silver-Ion poziționați salteaua cu somierele în partea de jos.  
Pentru modelul Dormeo Memory 2+12 Fresh poziționați salteaua cu spuma cu memorie în partea de sus.
6. Este indicat să utilizați acest produs în spații închise, într-un climat normal de umiditate și temperatură. Recomandăm aerisirea săptămânală a încăperii și expunerea saltelei la aer curat. Astfel se previne acumularea unei mari concentrații de umiditate în saltea.
7. Schimbați poziția saltelei lunar, în primele 6 luni (de la cap la picioare). De asemenea recomandăm poziționarea regulată a saltelei în picioare pentru stabilizarea formei.
8. Evitați așezarea saltelei pe un suport ce nu permite aerisirea. Acest lucru va conduce la acumularea de umiditate în partea inferioară și la apariția mușgaiului.
9. Produsul nu este destinat folosirii în medii umede. Evitați scurgerea de lichide și acumularea de umezeală în saltea.
10. Nu recomandăm curățarea umedă și uscarea cu fierul.

**Este necesar să folosiți somiere drept suport pentru saltea. Somierele reprezintă o ramă cu lamele de lemn ce permite aerisirea saltelei (pentru că există spațiu între lamelele care compun partea inferioară a ramei).**