

Sticla antistropire

Montaj

Vă rugăm să cititi toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sticla antistropire.

Producătorul își declină toate datoriile pentru orice daună, prejudiciu sau accident cauzat ca urmare a nerespectării acestui prospect de instrucțiuni.

Acesta sticla antistropire este proiectat pentru a se potrivi pe peretele dintre corpurile de mobila .

ACEASTA STICLA ESTE STICLA DE SIGURANTA

- orice presiune localizată pe sticlă poate cauza SPARGEREA acesteia



**IN NICI UN CAZ NU INCERCTI
SA TAIATI SAU SA GAURITI STICLA**



**NU STERGETI PARTEA VOPSITA
STICLEI**



**IN NICI UN CAZ NU INCERCTI
SA FOLOSITI ALT TIP DE ADEZIV
INAFARA DE SILICON NEUTRAL
TRANSPARENT**

IMG 1.0

TRANSPARENT

**RECOMANDAM
silicon neutral transparent
Den Braven**

IMG 1.0



POTRIVIREA STICLEI ANTISTROPIRE

1 Peretele trebuie să fie neted non-poros, uscat, fără praf lipsit de orice obstacol.
Dacă peretele nu este pregătit corespunzător va trebui pregătit

2 Măsurati cu exactitate și marcați pe perete
exact unde va fi montată sticla anti stropire



**Nu instalați sticla antistropire
în așa fel încât să aibă contact cu părți componente ale
aragazului, cuptorului, frigiderului sau în contact direct
cu focul**

img 1.1




3 Pregătiți pene care să se potrivească pe care se va sprijini sticla
când va sta să se usuce IMG 1.1

4 Puneți sticla antistropire cu fața în jos pe o suprafață moale după care aplicați silicon
neutral transparent pentru oglinda IMG 1.2

**NU APLICAȚI SILICON PREA APROAPE DE MARGINI
APLICAȚI MAI MULTE LINII MICI ȘI ROTUNDURI**


5 Aplicați sticla antistropire pe perete sprijinind partea de jos pe penele distanțiere
IMAG 1.3

IMG 1.2



6 Lăsați siliconul să se usuce 18-24 de ore

IMAG 1.3



**IN TIMP CE SILICONUL DE PE SPATELE STICLEI ANTISTROPIRE SE USUCA
NU STERGETI SAU SA MISCATI STICLA**

CURATARE

Curățarea sticlei după montaj se poate face cu orice produs normal pentru
curățare

IMAG 1.4



**PENTRU MANIPULAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI MONTAJ FOLOSITI VENTUZE
PENTRU STICLA** IMAG 1.4